



OnePlus 10T 5G

Gebruikershandleiding

Vanwege software-updates kan de software-interface op uw apparaat

(inclusief, maar niet beperkt tot, de softwarefuncties, gebruikersinterfaces en

interactie-ervaringen) verschillen van de in deze handleiding gepresenteerde

interface. De software-interface is onderhevig aan wijzigingen.



.....	1
AAN DE SLAG	4
UW APPARAAT INSTELLEN	4
BATTERIJ EN OPLADEN	5
FYSIEKE KNOPPEN	6
GEGEVENS OVERDRAGEN NAAR EEN ONEPLUS-APPARAAT	8
DE BASISHANDELINGEN	9
BASISGEBAREN	9
APPS INSTALLEREN EN VERWIJDEREN	10
APPS GEBRUIKEN	10
STARTSCHEM	12
MELDING	14
GOOGLE ASSISTENT	15
INSTELLINGEN	16
Wi-Fi	16
MOBIEL NETWERK	18
BLUETOOTH	18
VERBINDING EN DELEN	19
PERSOONLIJKE INSTELLINGEN	23
STARTSCHEM EN VERGRENDELSCHERM	25
WEERGAVE EN HELDERHEID	26

GELUID EN TRILLINGEN	28
MELDINGEN EN STATUSBALK.....	31
WACHTWOORD EN BEVEILIGING	32
PRIVACY	37
VEILIGHEID EN NOODGEVALLEN	38
BATTERIJ.....	39
APPS	41
LOCATIE	42
SPECIALE FUNCTIES	43
DIGITAAL WELZIEN EN OUDERLIJK TOEZICHT	44
SYSTEEMINSTELLINGEN.....	46
OVER APPARAAT.....	52
GEbruikers EN ACCOUNTS.....	53
GOOGLE	54
TIPS EN ONDERSTEUNING	54
APPS.....	54
TELEFOON	54
CONTACTEN.....	56
MIJN BESTANDEN.....	57
BERICHTEN.....	58
WEER.....	59
REKENMACHINE	60
RECORDER.....	60
NOTITIES.....	61
GALERIJ.....	61
KLOK.....	62
ZENMODUS	63
TELEFOON KLONEN.....	64
GOOGLE APPS	64
PLAY STORE	66
GEAVANCEERD.....	66
GAMES.....	66
APP KLONEN	69
WEERGEVEN OP ANDERE APPS.....	70
OPNIEUW OPSTARTEN, BIJWERKEN, BACK-UP MAKEN, HERSTEL	70
OPNIEUW OPSTARTEN OF OPNIEUW OPSTARTEN FORCEREN	70
SYSTEEMUPDATES.....	71
BACK-UP EN HERSTEL	71
DE FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN.....	72
TOEGANKELIJKHEID	72
AAN/UIT-KNOP INDRUKKEN OM OPROEPEN TE BEËINDIGEN.....	72

VERGROTING	73
KLEURVERSTERKING	73
KLEURINVERSIE	74
TEKST MET HOOG CONTRAST.....	74
JURIDISCHE KENNISGEVING.....	75
VERKLARING	75
VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	77
GARANTIEBEPALINGEN ONEPLUS-APPARATEN.....	86
WAT DE BEPERKTE GARANTIE NIET DEKT	87
RETOURBELEID (BEPERKT TOT NOORD-AMERIKA & EUROPA)	88

Aan de slag

Leer meer over uw apparaat en start met het gebruik ervan.

Uw apparaat instellen

De simkaart plaatsen

1. Plaats de uitwerppen voor de simkaarthouder in het kleine gat op de simkaarthouder. Druk de uitwerppen stevig in het gat om de simkaarthouder naar buiten te drukken.
2. Trek de simkaarthouder langzaam uit de sleuf.
3. Plaats de simkaart in de simkaarthouder.
4. Steek de simkaarthouder terug in het apparaat.

* Gebruik een originele nanosimkaart. Niet-originele kaarten kunnen schade veroorzaken.

Uw OnePlus-apparaat opstarten

Houd de **aan/uit-knop** een paar seconden ingedrukt om de telefoon op te starten.

Als uw telefoon niet inschakelt, moet u deze mogelijk opladen.

Installatiewizard

Wanneer u de telefoon voor het eerst opstart (of na het herstellen van de fabrieksinstellingen), kunt u met de **Installatiewizard** alle functies aanpassen, inclusief de taal, softwareknoppen, gebaren, vingerafdrukongrendeling en andere functies. Als u deze functies later wilt aanpassen, kunt u dit na het instellen van de telefoon doen in de Instellingen-app.

Batterij en opladen

U moet de telefoon opladen wanneer u de telefoon net hebt aangeschaft of als u de telefoon lang niet hebt gebruikt.

Veiligheidsinformatie

1. Gebruik alleen de officiële oplader en USB-kabel om uw veiligheid te waarborgen en schade aan het apparaat te voorkomen.
2. Het OnePlus-apparaat ondersteunt de USB Type-C-kabel.
3. Trek de oplader uit het stopcontact nadat u klaar bent met opladen om te voorkomen dat u elektriciteit verspilt.
4. Plaats geen voorwerpen op uw telefoon tijdens het opladen.

De batterij opladen

1. Sluit de USB-kabel aan op de adapter;
2. Steek de USB-kabel in de USB-poort van de telefoon.
3. Steek de adapter in een stopcontact.
4. Koppel de USB-kabel na het opladen los van de telefoon en trek de adapter uit het stopcontact.

Energie besparen en de batterijduur verlengen

Verlaag het energieverbruik door de volgende stappen te volgen:

1. Schakel het scherm uit wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
2. Schakel de **Batterijbesparingsmodus** in wanneer de batterij bijna leeg is.
3. Schakel Bluetooth en Wi-Fi uit wanneer u er geen gebruik van maakt.
4. Dim de schermhelderheid en verkort de slaaptijd in Instellingen.
5. Verwijder apps die u niet gebruikt.

Opladen

Wanneer u de OnePlus-oplader en USB-kabel gebruikt voor het opladen, kunt u uw telefoon veilig (10 V/6,5 A) en snel opladen.

Het wordt aanbevolen de oplader en kabel te gebruiken bij een temperatuur tussen 15 °C en 35 °C.

Fysieke knoppen

Aan/uit-knop

De aan/uit-knop bevindt zich aan de rechterkant van de telefoon.

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Houd de aan/uit-knop ingedrukt voor noodgevallen/uitschakelen/opnieuw opstarten wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop en volume omhoog-knop om het apparaat uit te schakelen.
- Druk op de aan/uit-knop om het scherm in of uit te schakelen.

Volumeknop

De volumeknop bevindt zich aan de linkerkant van de telefoon.

- Druk tijdens het afspelen van muziek of video op de volumeknop om het mediavolume aan te passen.
- Druk tijdens een oproep op de volumeknop om het oproepvolume aan te passen.
- Druk op de volumeknop om de beltoon te dempen wanneer u een inkomende oproep ontvangt.

Alert Slider

De Alert slider bevindt zich aan de rechterkant van de telefoon.

* Deze is beschikbaar op bepaalde modellen.

U kunt de systeemstatus van de beltoon (**stil, trillen, beltoon**) wijzigen door de Alert slider te gebruiken.

- **Stil:** oproepen en meldingen, met uitzondering van alarmen, worden gedempt zonder trillingen.
- **Trillen:** oproepen en meldingen, met uitzondering van alarmen, worden gedempt.
- **Beltoon:** oproepen, alarmen en meldingen functioneren normaal.

OPMERKING: Als de telefoon zich in de **Niet storen**-modus bevindt, worden de beltoon en trillingen uitgeschakeld.

Sneltoetsen

U kunt snelle acties uitvoeren met behulp van de sneltoetsen.

- Houd de aan/uit-knop en volume omhoog-knop tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
- Houd de aan/uit-knop en de volume omlaag-knop tegelijkertijd ingedrukt om een schermafbeelding te maken.
- Houd de aan/uit-knop en volume omlaag-knop tegelijkertijd ingedrukt wanneer het apparaat is uitgeschakeld om toegang te krijgen tot de herstelmodus.
- Druk 10 seconden op de aan/uit-knop en volume omhoog-knop om geforceerd uit te schakelen.

Gegevens overdragen naar een OnePlus-apparaat

Telefoon klonen kan snel al uw gegevens, inclusief contacten, berichten en foto's, overdragen van uw oude apparaat naar uw nieuwe OnePlus-apparaat.

Als alleen OnePlus Switch is geïnstalleerd op uw oude telefoon, moet u de nieuwe QR-code scannen om de Telefoon klonen-app te downloaden.

- **Als het oude apparaat een OnePlus-apparaat of een ander Android-apparaat is:**

1. Open Telefoon klonen. Selecteer **Dit is de nieuwe telefoon** en selecteer vervolgens het type van uw oude telefoon. Volg de aanwijzingen op het scherm van de nieuwe telefoon. Download en installeer Telefoon klonen op uw oude telefoon.
2. Tik op Doorgaan op uw nieuwe telefoon.
3. Open Telefoon klonen op uw oude telefoon, selecteer **Dit is de oude telefoon** en scan de QR-code op uw nieuwe telefoon om de twee telefoons te verbinden.
4. Selecteer na het verbinden van de twee telefoons de gegevens die u wilt migreren vanaf uw oude telefoon. Tik om te starten. Wacht vervolgens totdat de overdracht is voltooid.

- **Als het oude apparaat een iPhone is:**

1. Synchroniseer de gegevens van uw iOS-apparaat naar iCloud.
2. Open de Telefoon klonen-app.
3. Kies **Dit is de nieuwe telefoon** en tik vervolgens op **iPhone**.
4. Meld u aan bij uw iCloud-account en start het importeren van gegevens.
5. Het wordt aanbevolen om het hele gegevensoverdrachtsproces te voltooien terwijl u verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk. Zorg er daarnaast voor dat Telefoon klonen altijd op het scherm blijft. Als de verbinding met de iCloud-server op enig moment wordt verbroken, probeer dan opnieuw aan te melden bij iCloud en ga verder met de gegevensoverdracht. Houd er rekening mee dat alleen bepaalde gegevensformaten kunnen worden overgedragen vanwege compatibiliteitsproblemen.


De basishandelingen

Leer uw OnePlus-apparaat gebruiken.


Basisgebaren

Leer hoe u basisgebaren, zoals tikken, slepen, vegen en zoomen, kunt gebruiken om uw telefoon en apps te bedienen.


1. Tik om een app te openen of te selecteren.




2. Wanneer u een webpagina of lijst bekijkt, veegt u omhoog of omlaag om te scrollen.




3. Veeg met uw vinger naar links of rechts om van tabblad of pagina te wisselen of door inhoud te bladeren in de weer-/agenda-/galerij-app of app-lijst.



4. Gebruik twee vingers om in of uit te zoomen op afbeeldingen en webpagina's.



5. Houd het scherm aangetikt om het pop-upvenster voor geavanceerde instellingen te openen of om over te schakelen naar de bewerkingsstatus.



Apps installeren en verwijderen

Apps installeren uit de Play Store

Het wordt aanbevolen om apps te downloaden en te installeren vanuit de Play Store, die beschikbaar is op uw apparaat.

Open Play Store om met behulp van trefwoorden of de gegevens op het scherm naar apps te zoeken.

- Tik op het pictogram van een app om de details van de app weer te geven.
- Tik op **Installeren** om apps te downloaden en te installeren.

* Het wordt aanbevolen om apps te downloaden wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk.

* U kunt ervoor kiezen om herinneringen te krijgen wanneer er nieuwe updates beschikbaar komen voor apps die u hebt gedownload. (Kies ja/nee)

Apps verwijderen

U kunt apps als volgt verwijderen:

- Houd op het startscherm het app-pictogram aangetikt en ga naar **App-info > Verwijderen**.
- Houd het pictogram van de app in de app-lade aangetikt en selecteer **Verwijderen**.
- Ga naar **Instellingen > App > App-beheer > App-lijst** en selecteer de app. Ga vervolgens naar App-info en selecteer verwijderen.

* Sommige vooraf geïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd.

Apps gebruiken

Leer hoe u apps opent, schakelt tussen apps, apps sluit en informatie over apps kunt bekijken.

App-lade

Veeg omhoog op het startscherm om al uw apps in de app-lade te bekijken.

Apps openen

Open apps door op het pictogram van de app te tikken op het bureaublad of in de app-lade.

App-info bekijken

Houd het pictogram van een app aangetikt en selecteer **App-info** in het pop-upvenster om informatie over de app en instellingsopties weer te geven.

Schakelen tussen apps

- Veeg in **Navigatiegebaren** naar links of rechts langs de onderste balk om te schakelen tussen apps.
- Tik na het instellen van de navigatieknoppen **Terug**, **Start**, **Recent** op de knop **Recent** in de navigatiebalk om te schakelen tussen apps.

Apps sluiten

- Veeg in **Navigatiegebaren** omhoog vanaf de onderrand van het scherm en houd uw hand in positie. Sluit vervolgens apps door omhoog te vegen op de app-kaart.
- Tik op de knop **Recent** en sluit apps door omhoog te vegen op de app-kaart.

Achtergrondtaken wissen

- Veeg in **Navigatiegebaren** vanaf de onderrand van het scherm omhoog en houd uw hand in positie. Tik vervolgens op 'Alles wissen' om achtergrondtaken te wissen.
- Tik op de knop **Recent** om de lijst met recente apps te openen en tik vervolgens op 'Alles wissen' om achtergrondtaken te wissen.

* Vastgemaakte apps worden niet gesloten.

Achtergrond-apps vergrendelen

Tik in de lijst met recente apps in de rechterbovenhoek van de app-kaart om de menuopties te openen. Selecteer **Vergrendelen** om te voorkomen dat de app wordt gesloten of gewist.

Startscherf

Leer hoe u **achtergronden, pictogrammen, widgets, de indeling, overgangen** en **startscherminstellingen** kunt instellen om uw telefoon te personaliseren.

Pictogrammen van apps en mappen

- Open de app-lade door omhoog te vegen vanaf het startscherf.
- Tik in de lade op een pictogram van een app en versleep het pictogram om het toe te voegen aan het startscherf.
- Sleep een pictogram van een app op een andere app op het startscherf om een map te maken.

Achtergronden

Houd een leeg deel van het startscherm aangetikt en selecteer **Achtergronden** om de achtergrond van uw startscherm en vergrendelscherm in te stellen.

Pictogrammen

Houd een leeg deel van het startscherm aangetikt en selecteer **Pictogrammen** om pictogrammen op het startscherm te plaatsen.

Widgets

Houd een leeg deel van het startscherm aangetikt, selecteer **Widgets** en tik vervolgens op een widget en sleep deze naar het startscherm.

Indeling

Houd een leeg deel van het startscherm aangetikt en selecteer **Indeling**. Pas het aantal bureaubladrasters en de grootte van pictogrammen aan.

Overgangen

Houd een leeg deel van het startscherm aangetikt en selecteer **Overgangen**. Kies de stijl van de paginaovergang op het startscherm.

Meer

U kunt meer specifieke startscherminstellingen instellen via **Instellingen > Startscherm en vergrendelscherm**.

Melding

Wanneer er een nieuwe systeemmelding of app-melding wordt ontvangen, geeft de statusbalk het bijbehorende pictogram weer. U kunt het meldingspaneel omlaag trekken door vanaf de bovenkant van de applicatiepagina of een willekeurige plek op het startscherm omlaag te vegen.


- U kunt een melding wissen door er naar rechts over de melding te vegen (sommige meldingen kunnen alleen worden gewist door de bijbehorende app te sluiten).
- **Houd** een melding **aangetikt** om de meldingsinstellingen voor die app te openen.
- Er zijn twee categorieën: 'Belangrijk' en 'Andere'. U kunt kiezen om minder belangrijke meldingen te verplaatsen naar de categorie '**Andere meldingen**' door op de melding te tikken en '**Andere**' te selecteren.

Snelle instellingen

- Tik op het pictogram van snelle instellingen om specifieke functies snel in of uit te schakelen.
- Houd in het menu met snelle instellingen een pictogram aangetikt om de bijbehorende instellingeninterface te openen.
- Veeg opnieuw omlaag om meer knoppen weer te geven.

Statuspictogrammen

statuspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk aan de bovenkant van het scherm. De pictogrammen in de tabel hieronder zijn de meest voorkomende pictogrammen.

	Signaalsterkte		Locatieservice ingeschakeld
	Wi-Fi		Alarm ingeschakeld
	Geen simkaart		Stille modus ingeschakeld
	Roaming		Trilmodus ingeschakeld
G	Verbonden met GPRS-netwerk		Vliegtuigmodus ingeschakeld
3G	Verbonden met UMTS-netwerk		Normaal opladen
H	Verbonden met HSDPA-netwerk		Batterijcapaciteit
H+	Verbonden met HSPA+ netwerk		Met NFC
4G	Verbonden met LTE-netwerk		Gamingmodus ingeschakeld
5G	Verbonden met 5G-netwerk		Niet storen-modus ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld		Wi-Fi-hotspot ingeschakeld

Google Assistent

*Wanneer u Google Assistent voor het eerst gebruikt, volg dan de aanwijzingen om u aan te melden bij uw Google-account.

U kunt Google Assistent snel openen door uw startknop aangetikt te houden, omhoog te vegen vanaf de hoek van het telefoonscherm (indien '**Navigatiegebaren**' is ingeschakeld), door op de aan/uit-knop te drukken of door simpelweg 'Hey Google' te zeggen.

Met Google Assistent kunt u:

- Onderweg snel oproepen plaatsen (bijv. 'Bel mam')
- Sms-berichten verzenden (bijv. 'Sms Sara: ik kom wat later')
- Herinneringen instellen (bijv. 'Herinner me eraan om een verjaardagscadeau voor Jaap te kopen')
- Een selfie maken (bijv. 'Maak een selfie')
- Agenda-afspraken instellen (bijv. 'Stel een agenda-afpraak in voor diner met Charlie morgen van 7-9')
- Muziek afspelen (bijv. 'Speel jazzmuziek af op YouTube')
- Navigeren naar plaatsen (bijv. 'Geef me de routebeschrijving naar huis')
- Weersinformatie opvragen (bijv. 'Heb ik vandaag een paraplu nodig?')

Instellingen

Configureer het netwerk en account van uw telefoon of stel uw telefoon in.

Wi-Fi

Maak via Wi-Fi verbinding met het internet.


Maak verbinding met Wi-Fi

1. Ga naar Instellingen > Wi-Fi en tik op Wi-Fi.
2. Selecteer een Wi-Fi-netwerk uit de lijst.
3. Als u een niet-versleuteld Wi-Fi-netwerk hebt geselecteerd, dan maakt u automatisch verbinding. Als u verbinding wilt maken met een versleuteld netwerk, voer dan het wachtwoord in en tik op het vinkje.

* U kunt ook handmatig een Wi-Fi-netwerk toevoegen door Netwerk toevoegen te selecteren.

- **Wi-Fi-assistent:** wanneer deze optie is ingeschakeld, zal het systeem:
Automatisch verbinding maken met het beste Wi-Fi-netwerk.
Automatisch overschakelen naar het mobiele netwerk wanneer de kwaliteit van de Wi-Fi-netwerken slecht is.
- **Tweekanaalsversnelling:** wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u Wi-Fi en mobiele data tegelijkertijd gebruiken voor een snellere internetervaring.
- **Dual-Wi-Fi-versnelling:** maak verbinding met twee Wi-Fi-netwerken tegelijk voor een snellere internetverbinding.

Geavanceerde instellingen

Ga naar **Instellingen > Wi-Fi > tik op  > tik op Geavanceerde instellingen.**

- **Opgeslagen netwerken:** netwerken waarmee met succes verbinding is gemaakt.
- **Certificaten installeren:** blader door bestanden in andere apps (recente bestanden).
- **Wi-Fi-statusweergave:** wanneer u het bandbreedtelabel in- of uitschakelt, wordt het nummer weergegeven. Het aanpassen van de Wi-Fi-statusweergave heeft geen invloed op de Wi-Fi-functionaliteit.
- **Wi-Fi-dataverbruik:** hier kunt u uw Wi-Fi-dataverbruik bekijken, inclusief het totale dataverbruik en het dataverbruik van verschillende apps.
- **Passpoint:** sta uw apparaat toe Passpoint-netwerken te detecteren en er verbinding mee maken.
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi-informatie

Mobiel netwerk

Mobiele data in- of uitschakelen

Ga naar **Instellingen > Mobiel netwerk** en schakel **Mobiele data** in of uit.

Algemene instellingen

Wanneer u de tweede simkaart plaatst, kunt u nog steeds gebruik maken van internet tijdens het bellen.

Dataverbruik

U kunt statistieken bekijken over het gebruik van mobiele data en Wi-Fi-verkeer.

Netwerkinstellingen

Ga naar **Instellingen > Mobiel netwerk > Mobiele data** om 'Mobiele data' in of uit te schakelen.

- **Databesparing:** wanneer deze optie is ingeschakeld, kunnen apps die op de achtergrond worden uitgevoerd geen mobiele data verbruiken, terwijl apps die op de voorgrond worden uitgevoerd kunnen bepalen welke maatregelen worden genomen om het dataverkeer te beperken. Daarnaast is netwerk-tethering niet beschikbaar en wordt in de statusbalk het pictogram voor databesparing weergegeven.
- **Netwerktoegang:** wanneer u verschillende apps gebruikt, kunt u verschillende manieren voor gebruik van het netwerk instellen, waaronder Wi-Fi en mobiele data, Alleen Wi-Fi, Alleen mobiele data en Netwerktoegang uitschakelen.

Bluetooth

Met Bluetooth kunt u verbinding maken met Bluetooth-apparaten, zoals headsets en toetsenborden.

- Ga naar **Instellingen > Bluetooth**, selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken uit de lijst met beschikbare apparaten en voer de koppelingscode in om het koppelen te voltooien.

* Als uw Bluetooth-apparaat is ingeschakeld maar niet kan worden gevonden, raadpleeg dan de handleiding van het apparaat en volg de instructies om het apparaat over te schakelen naar de koppelingsmodus en verbinding te maken.

Geavanceerde instellingen

U moet ervoor zorgen dat de optie **Zichtbaar voor andere apparaten** is ingeschakeld, zodat anderen uw apparaten kunnen vinden en ermee kunnen koppelen.

- **Synchronisatie van het mediavolume:** wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt het volume op Bluetooth-apparaten en uw telefoon gesynchroniseerd.
- **Codec-standaard weergeven:** geef de huidige codec-standaarden weer voor gekoppelde apparaten.

Verbinding en delen

Ga naar **Instellingen > Verbinding en delen** om persoonlijke hotspot en screencasts te delen.

Vliegtuigmodus

Nadat u uw apparaat hebt overgeschakeld naar de vliegtuigmodus, kunt u niet meer bellen, maar u kunt wel lezen, games spelen, video's bekijken of andere applicaties gebruiken die geen netwerk- of telefoonverbinding vereisen.

Persoonlijke hotspot

Deel uw mobiele data- of Wi-Fi-verbinding met andere apparaten. Dit kan leiden tot een hoger mobiel data- en batterijverbruik.

* Er worden twee manieren geboden om verbinding te maken met persoonlijke hotspots:

1. QR code: scan de QR-code en maak verbinding met dit Wi-Fi-netwerk.
2. Wachtwoord van persoonlijke hotspot: ga naar **Persoonlijke hotspot > Hotspot-instellingen >** wijzig de naam en het wachtwoord.

- **Hotspot-instellingen:** stel de naam en het wachtwoord van de persoonlijke hotspot in.

* U moet ervoor zorgen dat de optie **Zichtbaar voor andere apparaten** is ingeschakeld, zodat er handmatig verbinding kan worden gemaakt met de hotspot.

* **Wi-Fi 6-hotspot:** een Wi-Fi 6-hotspot zorgt voor een snellere verbinding, maar het is mogelijk dat u een dergelijke hotspot niet kunt vinden op oudere apparaten.

- **Verbindingsbeheer:** hier kunnen het maximum aantal toegestane verbindingen en de databeperking worden ingesteld.
- **Persoonlijke hotspot automatisch uitschakelen wanneer deze inactief is:** wanneer er gedurende 10 minuten geen apparaten zijn verbonden.

Bluetooth-tethering

Volg de onderstaande stappen om de mobiele data of het Wi-Fi-netwerk van uw apparaat te delen met andere apparaten via Bluetooth-tethering.

1. Ga naar **Instellingen > Verbinding en delen >** schakel **Bluetooth-tethering** in.
2. Koppel en verbind met uw telefoon in de Bluetooth-instellingen op andere apparaten.

USB-tethering

Volg de onderstaande stappen om de mobiele data of het Wi-Fi-netwerk van uw apparaat te delen met uw computer via USB:

1. Sluit uw telefoon met een USB-kabel aan op uw computer.
2. Stel de USB-verbindingmethode in op **USB-tethering** in het beheercentrum.

* Op sommige computers moet u het Android RNDIS-stuurprogramma mogelijk afzonderlijk installeren.

VPN

Ga naar **Instellingen > Verbinding en delen > VPN**. Tik vervolgens op '+' en voeg een VPN toe na het invullen van de naam, het type, het serveradres en de andere gegevens van de VPN.

NFC

Wanneer NFC is ingeschakeld, kunt u gegevens uitwisselen met een ander apparaat wanneer de twee apparaten elkaar aanraken.

- **Tikken en betalen:** nadat u de standaard betaalapp hebt ingesteld, kunt u betalingen doen door met de achterkant van uw telefoon op een apparaat met een betaallogo te tikken, bijvoorbeeld van een betaalautomaat, metropoort of betaalterminal in het OV.

*Voordat u Tikken en betalen gebruikt, moet u de standaard betaalapp instellen, de betaalservice in de app openen en de functie tikken en betalen instellen met de volgende instellingen:

- **Standaard betaalapp:** kies een app, zoals Google Pay, om te gebruiken bij het maken van een betaling door op de betaalterminal te tikken.

Privé-DNS

Privé-DNS is een mechanisme dat wordt gebruikt voor versleutelde overdracht.

Zodra er een verbinding tot stand is gebracht, helpt het de netwerkbeveiliging te

verbeteren, maar het kan ook leiden tot netwerklententie en verbindingproblemen. Als u **Aangewezen Privé-DNS** selecteert, houd uw netwerkverbinding dan in de gaten.

Android Auto

Hiermee kunt u apps gebruiken op het scherm in uw auto.

Screencast

Zorg ervoor dat uw telefoon en het weergaveapparaat verbonden zijn met hetzelfde netwerk of dat de draadloze weergavefunctie van het weergaveapparaat is ingeschakeld. Koppel uw telefoon met het weergaveapparaat om uw telefoonscherm te streamen naar het apparaat.

Zorg er voordat u de Miracast-functie gebruikt voor dat uw tv, projector, scherm en andere weergaveapparaten compatibel zijn met de Miracast-functie en dat de functie is ingeschakeld op het apparaat.

● Instructies:

1. Ga naar Instellingen > Verbinding en delen > Screencast
2. Tik op Zoeken naar weergaveapparaten.
3. Selecteer het weergaveapparaat waarop u wilt projecteren en wacht tot het scherm van de telefoon wordt geprojecteerd op het weergaveapparaat.

Afdrukken

De Afdrukservice biedt u de mogelijkheid om documenten, afbeeldingen, e-mails en webpagina's af te drukken. Er verschijnt een optie voor de Afdrukservice wanneer u ervoor kiest om een bestand te delen.

Wanneer **Standaardafdrukservice** en Snel verbinden met apparaten zijn ingeschakeld, zoekt het apparaat snel naar printers in de buurt. U kunt vervolgens een printer selecteren en er verbinding mee maken voor afdrukservices.

***Afdrukservice toevoegen**: voeg een nieuwe afdrukservice toe voor afdruktaken.

Persoonlijke instellingen

Ga naar **Instellingen > Persoonlijke instellingen** om uw telefoon aan te passen.

U kunt hier de achtergronden, Scherm altijd actief, thema's, de vingerafdrukanimatie, pictogramstijlen, kleuren, het lettertype en de weergavegrootte, de Meldingenlade en Horizon Light wijzigen.

Achtergronden

U kunt de achtergrond van OnePlus gebruiken of u kunt een persoonlijke foto als uw achtergrond gebruiken.

Scherm altijd actief

Inclusief **Weergaveopties, Weergave-instellingen, Aanbevolen** en **Klokstijlen** waarmee u uw telefoon kunt aanpassen.

- **Weergaveopties**: Energiebesparing/Gepland/Hele dag.
- **Weergave-instellingen**
 - Informatie.
 - Contextuele informatie.
 - Vingerafdrukpictogram weergeven bij bewegen apparaat.
 - Snel ontgrendelen.
 - Displaymelding.
 - Nieuwe meldingen.

Thema's

Er kunnen verschillende prachtige thema's worden geselecteerd voor gebruik.

Pictogrammen

Pas de vorm van statuspictogrammen aan, er zijn verschillende vormen beschikbaar:
Standaard, Materiaalstijl, Kieselsteen, enz.

Snelle instellingen (Meldingenlade)

Pas de vorm van de statusmeldingen aan. Er zijn verschillende vormen beschikbaar:
Rond, Vierkant, Vierkel, Ruit, enz.

Kleuren

Tik op de gewenste kleur en sla op om de accentkleur te wijzigen.

Lettertype en weergavegrootte

Er zijn verschillende soorten lettertypen beschikbaar: Roboto, OnePlus Sans™ en meer.

*Wanneer u Sans gebruikt nadat u Automatisch aanpassen al hebt gebruikt, biedt het systeem automatisch de beste weergave-effecten voor het lettertype op basis van het scenario. Daarnaast kan de **Lettergrootte** ook worden aangepast.

Vingerafdrukanimatie

U kunt kiezen uit verschillende vingerafdrukanimatie-effecten.

Horizon Light

Er zijn verschillende soorten kleuren beschikbaar, waaronder blauw, rood, goud, enz.

Startscherm en vergrendelscherm

Ga naar **Instellingen > Startscherm en vergrendelscherm** om uw startscherm en vergrendelscherm aan te passen.

Startscherm

- **Startschermmodus:** Standaardmodus en Lademodus.
- **Startschermindeling:** u kunt naar wens uit verschillende indelingen kiezen.
- **Startschermindeling vergrendelen:** vergrendel de startschermindeling om te voorkomen dat deze wordt gewijzigd.
- **Pictogrammen automatisch rangschikken**
- **Gebaar om pictogrammen omlaag te trekken:** open apps op het startscherm met één hand.
- **Dubbeltik om te vergrendelen:** dubbeltik op een leeg gebied op het startscherm om het scherm te vergrendelen.
- **Omlaag vegen op startscherm:** meldingenlade.
- **App-animatiesnelheid:** pas de snelheid aan waarmee apps opstarten en voor de animaties bij afsluiten.
- **App-suggesties weergeven**
- **Apps toevoegen aan startscherm:** recent gedownload apps worden toegevoegd aan het Startscherm.

Scherm vergrendelen

- **Optillen om te activeren**
- **Dubbeltikken om scherm te activeren of uit te schakelen**

- **Vergrendelschermsnelkoppelingen:** veeg over de snelkoppelingen aan de onderkant van het vergrendelscherm om een app of functie te openen.

Recente taken

- **Beheer van recente taken:** geef RAM-/geheugeninformatie weer voor recente taken. Toon een lijst met vergrendelde en ontgrendelde applicaties.

Weergave en helderheid

Hier vindt u twee modi, namelijk de **Lichte modus** en de **Donkere modus**.

Donkere modus

- **Automatisch overschakelen:** schakel bij zonsondergang over naar de Donkere/Lichte modus.
- **Instellingen voor Donkere modus:**
Ga naar **Instellingen > Weergave en helderheid > Donkere modus > Instellingen voor Donkere modus**.
Er zijn drie verschillende stijlen, namelijk Verbeterd, Gemiddeld en Zacht.
U kunt hier uw eigen aanpassingen maken en bijvoorbeeld achtergronden of pictogrammen aanpassen aan de Donkere modus.

Helderheid

- **Automatische helderheid:** wanneer deze functie is ingeschakeld, optimaliseert de telefoon de helderheid van het scherm op basis van het omgevingslicht.
U kunt de helderheid ook handmatig naar wens instellen met de schuifbalk.

Schermkleurmodus

- **Schermkleurmodus:** u kunt hier kiezen uit verschillende modi. U kunt de gewenste modus kiezen en de kleurtemperatuur van het scherm in de modus aanpassen.

1. Levendige modus: een levendige kleurweergave.
2. Natuurlijke modus: zachtere kleur. Ondersteunt kleurbeheer.
3. Pro-modus
 - a. Cinematisch: gebruik de Display P3-modus voor natuurgetrouwere kleurreproductie.
 - b. Brillant: gebruik de Verbeterde kleurweergave.

- **Weergave met natuurlijke tonen:** pas de kleurtemperatuur van het scherm automatisch aan op basis van omgevingslicht.

- **Oogcomfort:** Oogcomfort vermindert blauw licht van het scherm en verlicht vermoeidheid van de ogen. Het is normaal dat het scherm er gelig uit ziet wanneer Oogcomfort is ingeschakeld.

***Planning:** u kunt ook de begin- en eindtijd van Oogcomfort instellen op basis van uw gewoonten.

***Kleurtemperatuur van het scherm:** pas de kleurtemperatuur van het scherm aan wanneer Oogcomfort is ingeschakeld.

***Schermeffecten:** Kleur/Zwart-wit

Verbeteringsengine voor video

- **Beeldverscherper:** verbeter de helderheid van afbeeldingen en video's van lage kwaliteit. Dit verhoogt het batterijverbruik.
- **Kleurversterking voor video's:** SDR-naar-HDR-technologie verbreedt het kleurengamma voor een superieure visuele ervaring. Dit verhoogt het batterijverbruik.

- **Heldere HDR-videomodus:** verhoog de helderheid van het scherm bij het afspelen van HDR-video's. Dit verbruikt meer energie en leidt ertoe dat uw telefoon warmer wordt.
- **Automatisch draaien:** als deze functie is ingeschakeld, draait het scherm van de telefoon automatisch als de telefoon wordt gedraaid.
- **Automatisch scherm uitschakelen:** u kunt hier de tijdsduur instellen waarna het scherm automatisch uitschakelt.
- **Schermsresolutie:** Automatisch selecteren/FHD+/QHD+.
- **Vernieuwingsfrequentie van scherm:** Standaard 60/Hoog 120 Hz.
- **Schermsweergave:** Weergave frontcamera per app/Schermvullende weergave per app.

Geluid en trillingen

Ga naar **Instellingen > Geluid en trillingen** om de geluidsinstellingen te wijzigen op uw apparaat.

Live bijschrift

Live bijschrift detecteert spraak op uw apparaat en genereert automatisch ondertitels.

Niet storen

Wanneer de Niet storen-modus is ingeschakeld, toont uw telefoon geen nieuwe of bestaande meldingen en de telefoon maakt geen geluid en trilt niet. Let op: Kritieke meldingen voor de activiteit en status van de telefoon verschijnen in dit geval wel nog steeds. U kunt hieronder uitzonderingen toestaan.

- **Planningen:** stel de duur van **Niet storen** in of stel de tijd voor automatisch in- en uitschakelen in.

- **Toegestane meldingen:** kies speciale instellingen voor meldingen wanneer Niet storen is ingeschakeld.
- **Berichten toestaan van:** kies speciale instellingen voor berichten wanneer Niet storen is ingeschakeld.
- **Oproepen toestaan van:** kies speciale instellingen voor oproepen wanneer Niet storen is ingeschakeld.
- **Beltoon bij herhaalde oproepen:** wanneer binnen 3 minuten een tweede oproep binnenkomt van hetzelfde nummer, dan wordt deze niet gedempt.
- **Media dempen wanneer Niet storen is ingeschakeld.**

Volume

- **Media:** stel het volume voor het afspelen van muziek, video en meer in met de schuifbalk.
- **Beltoon:** stel het beltoonvolume voor telefoonoproepen en andere meldingen in met de schuifbalk.
- **Meldingen:** stel het meldingsvolume voor telefoonoproepen en meldingen van andere media in met de schuifbalk.
- **Alarmen:** stel het beltoonvolume voor alarmen in met de schuifbalk.
- **Mediavolume dempen:** het mediavolume en apparaat worden tegelijkertijd gedempt. U kunt handmatig aanpassingen maken.

Beltonen

Stel de beltoon en het trillen voor inkomende telefoonoproepen in.

- **Beltoon:** stel een beltoon en een trilpatroon voor de beltoon in.
- **Meldingsgeluid:** stel de Melodie en waarschuwingstonen in voor andere meldingen.
 - **Melodie**
 - Muziekdoos
 - Elektronisch

- Harp
- Waterdruppel

Trillen

- **Trillen bij belsignaal** (aan/uit)
- **Trilintensiteit:** Trillen bij belsignaal/Trilling bij melding.
- **Haptiek en tonen(O-HAPTICS):** geheel nieuwe haptiek bootst het gevoel van echte materialen en natuurlijke interacties na voor een levensechte, meeslepende ervaring.
 - **Systeemhaptiek:** krijg haptische feedback bij aanrakingen, vegen en meer.
 - **Haptische intensiteit**
 - **Hoe aanrakingen voelen:** Helder/Zacht
 - **Geluiden**
 - Toetsenbloktoon
 - Vergrendelschermgeluid
 - Schermafbeeldingsgeluid
 - Vingerafdruk-animatiegeluid
 - Aanraakgeluiden

Dolby Atmos

Er zijn verschillende geluidsprofielen voor verschillende omgevingen en scenario's.

- **Omgevingsprofiel:** Binnen/Onderweg/Pendelen/Vlucht.
- **Scenariospecifiek profiel:** Slim/Film/Gamen/Muziek

Geavanceerde instellingen:

- **Functie volumeknop:** wanneer u op de knop voor het aanpassen van het volume drukt, wordt de geselecteerde optie dienovereenkomstig gewijzigd. U kunt naar wens **mediavolume** of **beltoonvolume** kiezen.
- **Standaardrecorder:** Automatisch selecteren/Extra apparaat.

Meldingen en statusbalk

Ga naar **Instellingen > Meldingen en statusbalk** om systeemmeldingen en app-meldingen in te stellen.

Op locatie

U kunt meldingen per locatie instellen en op elke locatie toegestane apps kiezen.

- **Schermblokkeren:** u kunt **Omlaag vegen op vergrendelscherm om meldingenlade weer te geven** inschakelen, het patroon voor **Vergrendelschermmeldingen** selecteren (App en meldingsinhoud weergeven/Niet weergeven) en **Schermblokkeren wanneer er een melding wordt ontvangen** inschakelen.
- **Banner:** hier kunt u **Bannermeldingen vereenvoudigen bij gebruik van schermvullende apps** inschakelen.
- **Badge op app-pictogram:** stel het **Badge**-weergavepatroon in (Cijfer/Stip/Cijfer of stip/Niet weergeven)

Statusbalk

U kunt de meldingspictogrammen en de stijl van de batterij instellen, de weergave van het batterijpercentage in- of uitschakelen, de tijd instellen en pictogrammen in de statusbalk beheren.

- **Meldingspictogrammen:** u kunt de status van meldingspictogrammen hier wijzigen en instellen op **Pictogram weergeven**, **Cijfer weergeven** en **Niet weergeven**.
- **Batterijstijl:** u kunt de batterijstijl hier wijzigen (Verticaal/ Lus/Niet weergeven).
- **Batterijpercentage:** toon het batterijpercentage aan de bovenkant van het scherm.

- **Statusbalkpictogrammen:** statuspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk aan de bovenkant van het scherm. De pictogrammen in de tabel hieronder zijn de meest voorkomende pictogrammen.

- Realtime netwerksnelheid
- Bluetooth
- HD-spraak
- VoWiFi
- Beltoon
- NFC
- Oortelefoon
- Alarm
- Databesparing
- Hoge prestatiemodus
- Niet storen
- VPN

App-meldingen

U kunt meldingen van apps die meldingen ontvangen in- of uitschakelen.

Wachtwoord en beveiliging

Ga naar **Instellingen > Wachtwoord en beveiliging** om vingerafdrukken, gezichten en wachtwoorden voor uw telefoon in te stellen.

Vergrendelschermwachtwoord

Uw vergrendelschermwachtwoord kan niet worden hersteld als u het vergeet. U kunt uw telefoon in dit geval niet meer ontgrendelen en u hebt geen toegang meer tot de gegevens op uw telefoon.

- **Wachtwoordtype selecteren:** u kunt kiezen uit verschillende soorten vergrendelschermwachtwoorden, waaronder Numeriek (4 cijfers, 6 cijfers of 4-16 cijfers), Patroon en Alfanumeriek (4-16 letters en cijfers)

Gezicht

U kunt gezichtsgegevens toevoegen of verwijderen en gezichtsontgrendelingsvoorkeuren instellen.

- **Gezichtsgegevens toevoegen:** volg de instructies op het scherm om uw gezichtsgegevens toe te voegen.
* Doe dit in een heldere omgeving en zorg ervoor dat u naar uw telefoon kijkt voor de beste resultaten.
- **Gezichtsgegevens gebruiken voor:** gebruik gezichtsontgrendeling om het scherm, apps en Privékluis te ontgrendelen.
- **Startscherm openen na ontgrendelen:** schakel deze functie in om uw telefoon zodra het scherm inschakelt, zonder eerst te vegen, te ontgrendelen met uw gezicht.
- **Scherm helderder maken bij weinig licht:** in een situatie waarin de camera uw gezicht niet kan herkennen, licht het scherm op om de camera te helpen bij het herkennen van uw gezicht.
- **Vereisen dat ogen open zijn**

Vingerafdruk

U kunt vingerafdrucken toevoegen of verwijderen en vingerafdrukvoorkeuren instellen via **Vingerafdruk**.

- **Vingerafdruk toevoegen:** volg de instructies op het scherm om uw vingerafdruk toe te voegen.

*Voeg uw vingerafdruk opnieuw toe na het vervangen van de screenprotector.

*Voeg slechts één vingerafdruk tegelijkertijd toe.

*Druk stevig op het scherm van de telefoon om ervoor te zorgen dat uw vingerafdrukgegevens volledig worden vastgelegd.

- **Vingerafdruk gebruiken voor:** gebruik vingerafdrukontgrendeling om het **scherm, apps** en **Privékluis** te ontgrendelen.
 - **Snel starten:** houd de vingerafdruksensor aangetikt totdat er een pictogrammenu verschijnt, veeg vervolgens naar een pictogram en laat los om de functie of app te starten.
 - **Animatie-effect vingerafdruk:** stel het animatie-effect in. U kunt een van de onderstaande opties selecteren: (kan worden aangepast in Persoonlijke instellingen)
 - Kosmos
 - Energie
 - Rimpeling
 - Streep
 - Vuurwerk
 - Magie
 - Geen
- * Naast het ontgrendelen van uw telefoon, kunt u met uw vingerafdruk ook aankopen autoriseren en apps openen.
- **Vingerafdrukpictogram weergeven bij bewegen apparaat:** wanneer het scherm is uitgeschakeld, kunt u uw apparaat een beetje bewegen om het vingerafdrukpictogram voor het ontgrendelen van het apparaat weer te geven.
 - **Snel ontgrendelen:** wanneer het scherm is uitgeschakeld, drukt u op het gebied waar het vingerafdrukpictogram normaal wordt weergegeven om uw apparaat snel te ontgrendelen. Als u deze functie inschakelt, verhoogt het batterijverbruik.

Privacywachtwoord

Het privacywachtwoord wordt gebruikt voor verificatie in App-vergrendeling, Apps verbergen en Privék Luis. Het wachtwoord wordt opgeslagen in een beveiligingsmodule en is niet toegankelijk voor het systeem of apps. U kunt een **Vraag** en **E-mailadres voor herstel** instellen voor het privacywachtwoord.

Wachtwoorden beheren

- **Automatische invulservice:** Google/Geen

Systeembeveiliging

- **Veiligheidsstatus**
 - **Google Play Protect**
 - **Zoek mijn apparaat:** helpt u uw apparaat op afstand te lokaliseren en houdt uw gegevens veilig in het geval u het apparaat verliest.
 - Zoek mijn apparaat-app: download de app via Google Play.
 - Webversie van Zoek mijn apparaat: open de webportal (web: ga naar android.com/find)
 - **Beveiligingsupdate**
- **Apparaatbeveiliging**
 - **Slimme vergrendeling:** houd uw telefoon ontgrendeld wanneer u de telefoon bij u hebt, op specifieke plaatsen die u vertrouwt of in de buurt van uw verbonden apparaten.
 - **Wachtwoord vereisen om uit te schakelen:** stel uw apparaat zo in dat het vergrendelschermwachtwoord vereist is wanneer u uw apparaat uitschakelt met de aan/uit-knop of Google Assistent. Zo kunt u voorkomen dat uw apparaat door iemand anders wordt uitgeschakeld, zodat u het apparaat op afstand kunt vinden als u het kwijtraakt.

- **App-installatie**
 - **Installatiebronnen**
- **Overige**
 - **Apparaatbeheer-apps**
 - **Zoek mijn apparaat:** schakel in om uw apparaat te vinden of om gegevens van een verloren apparaat te vergrendelen of te wissen.
 - **Opslag van referenties:** u kunt **Vertrouwde certificaten** en **Gebruikersreferenties** weergeven en certificaten installeren vanuit de opslag.
 - **Vertrouwde agenten**
 - **Scher姆 vastzetten:** deze functie biedt u de mogelijkheid om de huidige app in beeld houden totdat u deze losmaakt. Wanneer een app is vastgezet, kan de vastgezette app andere apps openen en zijn persoonsgegevens mogelijk toegankelijk.
 - Voer de volgende handelingen uit als u gebruik wilt maken van deze functie:
 1. Schakel Scherm vastzetten in.
 2. Open de app die u wilt gebruiken en tik vervolgens op de knop Recent aan de onderkant van het scherm om het scherm Recent te openen.
 3. Tik op de knop Menu in de rechterbovenhoek van het app-scher姆 en tik vervolgens op Vastzetten.
 - **Opmerking:** Scherm vastzetten beïnvloedt functies zoals binnenkomende oproepen en alarmen. Scherm vastzetten is niet beschikbaar als Navigatiegebaren is ingeschakeld.

Privacy

Privacydashboard

Toon machtigingen, waaronder locatie, camera en microfoon.

Machtigingsbeheer

Verleen apps wel of geen machtiging voor toegang tot de microfoon, camera, contacten, agenda en meer.

Privacybescherming

- **App-vergrendeling:** u kunt de apps die u wilt vergrendelen met een wachtwoord toevoegen.
- **Apps verbergen:** verberg het startschermpictogram en de meldingen van een app en geef de app niet weer in recente taken. U kunt uw toegangscode invoeren op het toetsenblok om toegang te krijgen tot verborgen apps.
- **Privék Luis:** deze app verzamelt uw gegevens en moet de volgende machtigingen krijgen tijdens gebruik: netwerktoegang en opslaggegevens lezen, schrijven of verwijderen. Raadpleeg de Privacyverklaring voor meer informatie.

Wachtwoord weergeven

- Schakel deze functie in om kort tekens weer te geven terwijl u typt.

Programma's voor betere gebruikerservaring

- **OnePlus-meldingen:** ontvang officieel OnePlus-nieuws, productinformatie, vragenlijsten en aanbevelingen/coupons.

- **Gebruikerservaringsprogramma:** sta OnePlus toe om anoniem algemene statistische gegevens over telefoongebruik te analyseren om het productontwerp en de gebruikerservaring te verbeteren.
- **Programma ter verbetering van de systeemstabiliteit:** sta OnePlus toe om anoniem toegang te krijgen tot systeemlogboeken. Sta in het geval van een fout toe dat er een bugrapport met logboeken wordt verzonden. Dit rapport wordt alleen gebruikt voor systeemfoutanalyse en stabiliteitsverbeteringen.
- **OnePlus-serviceberichten:** sta OnePlus toe om snelle cloudberichtenservices te leveren om een optimale productervaring te garanderen.

Geavanceerd

- **Android System Intelligence:** ontvang suggesties op basis van de personen waarmee u communiceert en de apps en inhoud die u gebruikt.
- **Automatische invulservice van Google:** opgeslagen wachtwoorden, creditcards, adressen.
- **Google-locatiegeschiedenis:** slaat op waar u naartoe gaat met uw apparaat.
- **Activiteitsopties:** kies de activiteiten en informatie die u Google toestaat op te slaan.
- **Advertenties:** advertentie-ID en persoonlijke instellingen.
- **Gebruik en diagnose:** deel gegevens om Android te helpen verbeteren.
- **Waarschuwen wanneer apps het klembord lezen: (aan/uit)** als u apps toestaat uw klembord te lezen, kan dit privacylekken veroorzaken.

Veiligheid en noodgevallen

Nood-SOS

- **Aan/uit-knop voor snelle SOS:** druk 3 keer achter elkaar op de aan/uit-knop om een noodoproep te plaatsen.

- **Noodcontacten:** gebruik in geval van nood de functie Noodoproep om direct uw noodcontacten te bellen voor hulp.
- **Medische gegevens:** voeg uw medische gegevens toe om eerstehulpverleners te voorzien van de essentiële informatie die ze nodig hebben.
- **Noodoproep en -bericht:** stel de voorkeuren van SOS-actie in. De actie kan worden ingesteld op **Lokaal alarmnummer bellen** of **Locatie delen met noodcontacten**. U kunt een waarschuwingsgeluid instellen voordat u belt en een Standaard noodnummer instellen.

Google Play-services

Controleert uw apps en apparaat regelmatig op schadelijk gedrag. U wordt op de hoogte gesteld als er beveiligingsrisico's worden aangetroffen.

- **Locatieservice voor noodgevallen:** voor het verzenden van de locatie van de Locatieservice voor noodgevallen.
- **Noodwaarschuwingen:** voor het toestaan van waarschuwingen en het instellen van waarschuwingsopties en waarschuwingvoorkeuren.
- **Geschiedenis van noodwaarschuwingen:** geschiedenis van eerdere noodwaarschuwingen.

Batterij

Ga naar **Instellingen > Batterij** om de details over de batterij weer te geven en batterijvoorkeuren in te stellen.

Energie besparen

Optimaliseer de batterijduur door sommige apps uit te schakelen.

Energiebesparingsmodus

Schakel deze functie in om de batterijduur te verlengen. Batterijbesparing schakelt bepaalde functies van het apparaat uit en beperkt apps. U kunt de functie handmatig inschakelen op een gespecificeerd batterijniveau of 'Uitschakelen wanneer volledig opgeladen' selecteren.

Omgekeerd draadloos opladen

- **Omgekeerd draadloos opladen:** wordt automatisch uitgeschakeld als uw telefoon binnen 2 minuten geen apparaat detecteert dat moet worden opgeladen.
- **Uitschakelen bij laag batterijniveau:** u kunt een batterijniveau specificeren.

Geavanceerde instellingen:

- **Hoge prestatiemodus:** het systeem werkt altijd in de hoge prestatiemodus, maar dit verhoogt het energieverbruik.
- **Batterijverbruik optimaliseren:** optimaliseer automatisch apps die een hoog batterijverbruik op de achtergrond hebben.
- **Stand-by-optimalisatie tijdens slapen:** uw telefoon verbruikt minder energie en beperkt meldingen wanneer u slaapt.
- **Geoptimaliseerd nachtladen:** om veroudering van de batterij te beperken, leert uw telefoon van uw dagelijkse oplaadroutine, zodat deze 's nachts de oplaadsnelheid kan regelen en overladen kan voorkomen.
- **Instellingen voor draadloos opladen:** Stil opladen, Altijd, Bedtijd, Aangepast.
- **Opladstations in de buurt:** geef een melding als er een opladstation in de buurt is.

Batterijverbruik

Bekijk de verbruiksgegevens van de batterij sinds deze voor het laatst volledig werd opgeladen en de lijst met de meest energie-intensieve processen.

Apps

Ga naar **Instellingen > Apps** om de apps van uw apparaat te beheren, de instellingen aan te passen, app-info te bekijken, meldingen en machtigingen in te stellen en meer.

App-beheer

Hier kunt u de apps bekijken die al op uw telefoon zijn geïnstalleerd.

Standaardapps

Stel de standaard-apps in voor launcher, browser, bellen, sms, galerij, mail en meer.

Speciale app-toegang

U kunt speciale app-toegang instellen, zoals Systeeminstellingen aanpassen, Apparaat- en app-meldingen, Gebruikstoegang, Toegang tot alle bestanden en Wi-Fi-beheer.

Automatisch starten

Wanneer deze knop is uitgeschakeld, besparen de onderstaande instellingen energie. Wanneer deze knop is ingeschakeld, zorgen de onderstaande instellingen ervoor dat u normaal berichten kunt blijven ontvangen.

Weergeven op andere apps

Hier kunt u ondersteunde apps bekijken en configureren. Wanneer u de opgegeven applicatie opent in **Weergeven op andere apps**, maakt de app een beeld-in-beeld-venster wanneer u de applicatie opent of verlaat (bijvoorbeeld om door te gaan met het bekijken van een video). Het beeld-in-beeld-venster wordt altijd bovenop de andere apps die u op dat moment gebruikt weergegeven.

* Deze functie moet door de applicatie zelf worden ondersteund.

App klonen

Sommige apps kunnen worden gekloond. De gekloonde app verschijnt op het startscherm en kan tegelijkertijd met de originele app worden uitgevoerd. De lijst toont u de apps die App klonen ondersteunen. Schakel de schakelaar van een app in om de app te klonen.

Locatie

Schakel deze functie in om toe te staan dat apps locatiegegevens gebruiken.

Plaatsbepaling

- **Wi-Fi en Bluetooth-scannen:** sta apps en services toe om op elk gewenst moment te scannen naar Wi-Fi en apparaten in de buurt.

* Locatie kan gebruik maken van bronnen zoals gps, Wi-Fi, mobiele netwerken en sensoren om de locatie van uw apparaat in te schatten. Google kan geanonimiseerde locatiegegevens verzamelen om de locatienauwkeurigheid en locatiegebaseerde services te verbeteren.

Recente locatieverzoeken

Hier kunt u de recente locatieverzoeken en informatie van apps bekijken.

Speciale functies

Snel starten

- Krijg toegang tot veelgebruikte functies wanneer u uw apparaat ontgrendelt. Houd de vingerafdruksensor aangetikt totdat er een pictogrammenmenu verschijnt, veeg vervolgens naar een pictogram en laat los om de functie of app te starten.
- U kunt ook naar een functie of app vegen om deze nog voordat het pictogrammenmenu verschijnt te starten.

Gesplitst scherm

- Geef twee apps weer op het scherm om eenvoudiger te multitasken. Veeg met 3 vingers omhoog om over te schakelen naar Gesplitst scherm.

OnePlus Shelf

Voeg widgets toe en ontvang informatie over het weer, het aantal genomen stappen en meer.

- **Shelf starten vanuit de rechterbovenhoek:** u kunt het patroon voor het openen van Shelf instellen.
- **Nieuwe widget toevoegen:** selecteer widgets om toe te voegen aan Shelf.
- **Koptekst:** toon aangepaste begroetingsberichten op Shelf.
- **Gegevenskaarten:** weersinformatie, opslaggebruik, verbruikte data en stappenteller.
- **Apps en services:** apps en services op Shelf.

Work-Life Balance

Vind de balans tussen uw privé- en professionele leven.

U kunt de locatie/Wi-Fi-naam/tijden selecteren om voorwaarden voor automatische activering te bevestigen, de relevante applicaties aanpassen waarvan u een melding wilt ontvangen en een extra bevestiging toevoegen wanneer er naar de werk- of privémodus wordt overgeschakeld.

- **Werkmodus**

- **Ben geconcentreerd op het werk:** ontvang de informatie en meldingen over werk op basis van de typen applicaties en uw accounts.
- **Verbeter uw productiviteit:** beheer werkmeldingen en stel de modus in op basis van uw werkplanning, Wi-Fi en locaties.

- **Privémodus**

- **Ontspan u thuis:** ontvang alleen meldingen van gewenste sociale/entertainment-apps.

Scout

Ontgrendel een slimmere zoekfunctie voor uitgebreide resultaten in apps. U kunt alle inhoud op uw telefoon vinden, inclusief apps, instellingen en media. U vindt Scout in Shelf.

Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht

Uw digitale welzijnstools

Vandaag: toon het aantal keren dat het scherm is geactiveerd vandaag.

Ontgrendelingen: toon het aantal keren dat het apparaat is ontgrendeld vandaag.

Meldingen: toon het aantal keren dat er meldingen zijn ontvangen vandaag.

Manieren om u los te koppelen van de telefoon:

- **Dashboard:** beheer het dashboard door middel van schermtijd, ontvangen meldingen en het aantal keren dat apps zijn geopend. Tik op de pictogrammen rechts van de naam van de apps om de app-timer in te stellen. Zodra deze is afgelopen wordt de app voor de rest van de dag gepauzeerd en verschijnt er een pop-upvenster met daarin de melding 'App gepauzeerd. Uw (app-naam)-timer is afgelopen. De timer start morgen weer.' U kunt op **Instellingen** in het pop-upvenster tikken om de timer te verwijderen.
- **Bedtijdmodus:** gebruik **Bedtijdmodus** om u los te koppelen van uw telefoon en onderbrekingen te voorkomen terwijl u slaapt. Wanneer de Bedtijdmodus start, dan haalt Grayscale de kleur uit het scherm en Niet storen dempt geluiden zodat u niet wakker wordt door oproepen of meldingen. Wanneer de Bedtijdmodus eindigt, keert uw telefoon weer terug naar de normale instellingen.
- **Focusmodus:** stel in om afleidende apps te pauzeren wanneer u tijd nodig hebt om u te concentreren.

Onderbrekingen reduceren:

- **Meldingen beheren:** meldingen van apps in- of uitschakelen.
- **Niet storen:** raadpleeg het eerder genoemde gedeelte **Niet storen** (ga naar **Instellingen > Geluid en trillingen > Niet storen**) voor instellingen.
- **Seintje:** als u loopt terwijl u uw telefoon gebruikt, ontvangt u een herinnering om ook op uw omgeving te letten. Wees voorzichtig tijdens het gebruik van deze functie. Het gebruik van Seintje betekent niet dat u niet meer hoeft op te letten.
 - **Machtigingen:** fysieke activiteit en locatie (optioneel)
- Pictogrammen weergeven in de app-lijst (aan/uit)
- Ouderlijk toezicht: voeg inhoudsbeperkingen toe en stel andere limieten in om kinderen te helpen hun schermtijd in balans te brengen.

Systeminstellingen

Ga naar **Instellingen > Systeminstellingen** om uw systeminstellingen aan te passen.

Systemnavigatie

Het apparaat ondersteunt twee typen navigatie: knoppen en gebaren.

- **Gebarengidsbalk verbergen:** schakel in om de gidsbalk in te stellen.
- **Trillen bij terugnavigatie:** schakel in om trillen in te stellen.
- **Overschakelen naar vorige app:** veeg vanaf de linker- of rechterkant van het scherm naar binnen en houd uw vinger vervolgens op het scherm om over te schakelen naar de vorige app.
- **Vergissingsaanrakingen voorkomen:** in sommige games moet u 2 keer veegen om gebruik te maken van gebaren wanneer u in de liggende modus gebruik maakt van schermvullende weergave.
- **Gebarentutorial:** u kunt gebaren leren in deze tutorial.

Taal

Stel de gewenste systeemtaal en invoermethode in.

- Tik op **Taal toevoegen** om een taal toe te voegen.
- Druk en sleep de geselecteerde taal naar de bovenkant van de lijst om de taal in te stellen als systeemtaal.

Toetsenbord en invoermethode

Hier kunt u uw voorkeurstoetsenbord instellen.

- **Toetsenbord en invoermethode:** u kunt hier het **huidige toetsenbord** selecteren en **beveiligd toetsenbord voor wachtwoorden** instellen.

- **Beschikbaar toetsenbord**

- **Gboard:** meertalig typen.
- **Spraakgestuurd typen van Google:** schakel deze functie in om tekst met uw stem in te voeren.

*Opmerking: U kunt kiezen uit Gboard en Spraakgestuurd typen van Google.

- **Toetsenbordinstellingen:**

- Plaatsing toetsenbord (standaard/verbergen).
- Vergissingsaanrakingen voorkomen: als u over de linker- of rechterraand van het toetsenbord veegt keert u niet terug naar de vorige pagina.

- **Invoerassistentie**

- **Automatische invulservice:** schakel deze functie in om automatisch gegevens die zijn opgeslagen in te vullen wanneer u op het web surft, het wachtwoord van uw account invoert of in andere scenario's. Voor deze functie moeten er aanvullende apps worden geïnstalleerd.
- **Persoonlijk woordenboek**
- **Aanwijzersnelheid**

Datum en tijd

Stel de datum en tijd van het systeem in.

- **24-uursnotatie:** schakel deze functie in om de systeemtijd weer te geven in 24-uursnotatie of schakel de functie uit om gebruik te maken van de 12-uursnotatie.
- **Tijd automatisch instellen:** schakel deze functie in om de tijd automatisch in te stellen of schakel de functie uit om de **datum** en **tijd** te selecteren.
- **Tijdzone automatisch instellen:** schakel deze functie in om de tijdzone automatisch in te stellen of schakel de functie uit om de tijdzone te selecteren.

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid is geoptimaliseerd voor de bedieningservaring van gebruikers met een visuele handicap, zodat zij de telefoon eenvoudig kunnen gebruiken.

- **Algemeen**
 - **Aan/uit-knop indrukken om oproepen te beëindigen**
 - **Toegankelijkheidsmenu:** toon veelgebruikte functies in een groot menu.
 - **Toegankelijkheidsknop:** snelle toegang tot toegankelijkheidsfuncties vanaf elk willekeurig scherm.
 - **Snelkoppeling vanuit vergrendelscherm:** sta toe dat snelkoppelingen voor toegankelijkheidsfuncties toegankelijk zijn vanaf het vergrendelscherm.
- **Zicht**
 - **TalkBack:** wanneer TalkBack is ingeschakeld, geeft de telefoon gesproken feedback, zodat u niet naar het scherm hoeft te kijken terwijl u het apparaat gebruikt. Deze functie is erg handig voor blinden en slechtzienden.
 - **Selecteren om uitgesproken te worden:** wanneer 'Selecteren om uitgesproken te worden' is ingeschakeld, kunt u op bepaalde items op het scherm tikken om ze door het systeem hardop te laten voorlezen.
 - **Tekst naar spraak-instellingen:** u kunt de tekst naar spraak-uitvoer naar wens instellen. U kunt ook de taal (momenteel ondersteuning voor Chinees en Engels), snelheid en toonhoogte selecteren op basis van uw gebruiksgewoonten.
 - **Vergroting:** u kunt het vergrotingstype instellen om te schakelen tussen volledig en gedeeltelijk scherm. Zoom snel in op het scherm om inhoud duidelijker weer te geven.
 - **Overige functies:** kleurwaarnemingsversterking, kleurinversie, tekst met hoog contrast en animaties verwijderen.
- **Gehoor**
 - **Live bijschrift:** Live bijschrift detecteert spraak in media en genereert automatisch ondertitels.

- **Voorkeuren voor bijschrift:** u kunt de taal, tekengrootte en bijschriftstijl instellen.
- **Hoorapparaat:** als u uw hoorapparaat wilt koppelen, zoek dan op het volgende scherm naar uw apparaat en tik erop. Zorg ervoor dat uw hoorapparaat zich in de koppelingsmodus bevindt.
- **Mono-audio:** voeg kanalen samen tijdens het afspelen van audio.
- **Kanaalvolume balanceren:** door naar links of rechts te schuiven, wordt het geluidsvolume van het tegenovergestelde kanaal verlaagd.
- **Interactie**
 - **Vertraging voor aangetikt houden:** (kort/gemiddeld/lang).
 - **Tijd om actie te ondernemen:** kies hoe lang u berichten wilt weergeven die u vragen om actie te ondernemen, maar die slechts tijdelijk zichtbaar zijn.
 - **Trillen en haptiek:** trilling bij bellen, trilling bij melding en tikfeedback.
 - **Herhaalde tikken negeren:** Herhaalde tikken binnen de door u ingestelde tijd worden genegeerd.
 - **Toegang via schakelaars:** geeft mensen met motorische beperkingen de mogelijkheid om telefoons en tablets te bedienen met een of meer schakelaars. Gebruik schakelaars om items te selecteren, te scrollen, tekst in te voeren en meer.
 - **Grote muisaanwijzer** (aan/uit).
 - **Klikken wanneer de aanwijzer stopt:** wanneer er een muis is verbonden, kunt u de muiscursor zo instellen dat deze automatisch klikt wanneer de cursor gedurende een bepaalde tijd stopt met bewegen.

Gebaren en bewegingen

Gebaren

- **Gebaren bij uitgeschakeld scherm:** gebruik de gespecificeerde gebaren op het scherm voor snelle toegang wanneer het scherm is uitgeschakeld.
 - **Dubbeltikken om scherm te activeren of uit te schakelen**

- **Een O tekenen om de camera te openen**
- **Een V tekenen om de zaklamp in/uit te schakelen**
- **Muziekbediening:** gebruik twee vingers om 'II' te tekenen om het afspelen van muziek te stoppen of te hervatten en '<' of '>' om het vorige of volgende nummer af te spelen, zelfs als het scherm is uitgeschakeld.
- **Meer gebaren:** u kunt meer specifieke gebaren instellen om te ontgrendelen, te bellen of een app te openen.
- **Met 3 vingers omlaag vegen om schermafbeeldingen te maken:** maak een schermafbeelding.
- **Met 3 vingers aangetikt houden om schermafbeeldingen te maken:** maak een gedeeltelijke of scrollende schermafbeelding.

Bewegingen

- **Optillen om te activeren**
- **Optillen naar oor om oproepen te beantwoorden**
- **Automatisch overschakelen naar de luidspreker nabij het oor:** schakel automatisch over naar de luidspreker bij het oor wanneer u de telefoon naar uw oor brengt.
- **Telefoon omdraaien om inkomende oproepen te dempen**

Eenhandsmodus

Veeg omlaag vanaf de onderkant van het scherm om over te schakelen naar de **Eenhandsmodus**. Veeg omhoog of tik op een gebied bovenaan het scherm om af te sluiten. Deze functie werkt alleen wanneer navigatiegebaren zijn ingeschakeld.

Aan/uit-knop

- **De aan/uit-knop ingedrukt houden:** houd de aan/uit-knop ingedrukt voor Spraakassistent wanneer het apparaat is ingeschakeld. Dit kan ook worden gewijzigd naar het **aan/uit-menu**.

Schermafbeelding

Er zijn drie methoden om een schermafbeelding te maken.

- **Met 3 vingers omlaag vegen:** schermafbeelding:
- **Met 3 vingers aangetikt houden:** maak een gedeeltelijke of scrollende schermafbeelding.
- **Aan/uit-knop en Volume omlaag-knop:** schermafbeelding:
- **Tutorial**
- **Originele afbeelding verwijderen na bewerking:** u kunt het verwijderen van de originele afbeelding na bewerking in- of uitschakelen.
- **Schermafbeeldingsgeluid (aan/uit):** u kunt het schermafbeeldingsgeluid uitschakelen.
- **Locatie voorbeeldvenster:** links of rechts.
- **Over:** Privacyverklaring en opensourcelicenties.

Schermopname

Tik op 'Schermopname' in Snelle instellingen om de opname te starten. Als u tijdens een schermopname het scherm uitschakelt, belt of uw apparaat uitschakelt, wordt de huidige opname beëindigd en automatisch opgeslagen.

- **Systeemgeluid opnemen:** neem systeemgeluid op met maximaal volume.
- **Neem microfoongeluid op.**
- **Definitie:** Hoog/Gemiddeld/Laag/Aangepast
- **Framerate:** een hogere framerate resulteert in vloeiendere video's, maar kan meer energie verbruiken.
- **Video van frontcamera opnemen:** neem video op met de frontcamera wanneer u een schermopname maakt.
- **Schermaanrakingen weergeven:**
- **Videocoderingsindelingen:** H.265/H.264
- **Over:** functiebeschrijving, gebruikersinstructies en opensourcelicenties.

Gepland in-/uitschakelen

We hebben een functie gemaakt voor het gepland in- en uitschakelen van de telefoon voor het gemak van onze gebruikers. U kunt naar Instellingen > Aanvullende instellingen > Gepland in-/uitschakelen gaan om deze functie in te stellen.

OTG-verbinding

OTG-verbinding: schakelt automatisch uit indien niet gebruikt gedurende 10 minuten.

RAM-boost

- **RAM-boost inschakelen:** optimaliseer RAM-gebruik op basis van uw gebruik.

Back-ups maken en opnieuw instellen

- **Back-up maken en migreren:** maak een back-up van gegevens naar of herstel gegevens vanaf een lokaal opslagapparaat.
- **Google-back-up:** gebruikt Google om een back-up te maken van gegevens en accounts en deze automatisch te herstellen.
- **Telefoon opnieuw instellen:** Netwerkinstellingen opnieuw instellen; Alle instellingen opnieuw instellen; Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen herstellen)

Over apparaat

Bekijk basisinformatie over de telefoon, de systeemversie en meer met de optie

Over apparaat.

- **Apparaatnaam:** tik om de apparaatnaam te bewerken.
- **Opslag:** opslagruimte van apps.
- **Processor**
- **Model**
- **RAM:** als er voldoende opslagruimte beschikbaar is, kunt u een deel ervan gebruiken om uw RAM uit te breiden.
- **Android-versie:** dit item geeft de Android-versie en Android-beveiligingsupdate weer.
- **Versie:** dit item geeft de baseband- en kernelversie weer.
- **Juridische informatie:** dit item toont de gebruikersovereenkomst, privacyverklaring, opensourcelicenties, juridische informatie van Google, Google Play-systeemupdatelicenties en gezondheids- en veiligheidsinformatie.
- **Status:** tik om het telefoonnummer, signaal, enz. te bekijken.
- **Onderscheiding:** tik om OxygenOS-bijdragers te bekijken.
- **Wettelijke informatie**

Gebruikers en accounts

Meerdere gebruikers

- **U (eigenaar):** geef de momenteel aangemelde gebruiker weer. Tik om de gebruikersnaam te wijzigen (gebruikersnaam is standaard de telefooneigenaar).
- **Gast:** tik om over te schakelen naar de gastmodus en oproepen en bepaalde andere functies te beperken. U kunt de functie **Oproepen toestaan** in- of uitschakelen door op het instellingenpictogram rechts van de **Gast** te tikken.
- **Gebruiker toevoegen:** deel het apparaat met andere mensen door extra gebruikers aan te maken.

OnePlus Account

Geef de services voor accounts weer.

App-gegevens automatisch synchroniseren

Dit bespaart data en batterijverbruik, maar u moet elk account handmatig synchroniseren om recente informatie te verzamelen en u ontvangt geen meldingen wanneer er updates beschikbaar zijn.

Google

Beheer uw Google-account en -services.

Tips en ondersteuning

Tips en ondersteuning biedt tips en veelgestelde vragen over het gebruik van het apparaat.

Apps

Leer meer over de apps op uw OnePlus-apparaat.

Telefoon

Bellen

- Methode 1: tik op de knop van het toetsenblok (voor nummerkeuze), voer het nummer van het contact in en tik op de belknop om het nummer te bellen.

- Methode 2: blader door uw contacten of oproeplogboeken en tik op het nummer om het te bellen.
- Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren: veeg omlaag om een oproep te weigeren of omhoog om de oproep te accepteren.
- Inkomende oproep tijdens normaal gebruik: de groene knop wordt gebruikt om de oproep te accepteren en de rode om de oproep te weigeren.

Oproepscherm

Na het accepteren van een oproep, kunt u op het oproepscherm de volgende functies gebruiken:

- **Luidspreker:** schakel de luidsprekermodus in tijdens een oproep.
- **Toetsenblok:** open het toetsenblok.
- **Dempen:** demp de microfoon.
- **Oproep toevoegen:** voeg meerdere oproepen toe.
- **In de wacht zetten:** beantwoord een nieuwe oproep door de huidige oproep in de wacht te zetten en vervolgens de huidige oproep te hervatten wanneer de nieuwe oproep is beëindigd.

Instellingen

Tik op de menuknop in de rechterbovenhoek om naar de instellingen te gaan.

- **Nummerweergave en spam:** schakel in om bedrijfs- en spamnummers te identificeren op basis van door Google verstrekte gegevens.
- **Toegankelijkheid:** stel de TTY-modus en compatibiliteit met hoorapparaten in.
- **Belhulp:** voor het in- of uitschakelen van 'Belhulp' tijdens roaming en 'Standaard thuisland-/regionummer'.
- **Geblokkeerde nummers:** wanneer deze functie is ingeschakeld, ontvangt u geen oproepen of sms-berichten van geblokkeerde nummers van niet-geïdentificeerde bellers.

- **Oproepen**
 - **Oproep beantwoorden/beëindigen:** Automatisch oproepen beantwoorden wanneer verbonden met extern audioapparaat, Aan/uit-knop indrukken om oproepen te beëindigen, Trillen wanneer een oproep wordt beantwoord/beëindigd.
 - **Knipperen bij oproep:** de flitser van de camera knippert bij inkomende oproepen wanneer het scherm is vergrendeld.

- **Weergaveopties:** wijzig de sorteerregel of de naamindeling en schakel het donkere thema van de achtergrond van contacten in of uit.

- **Plaatsen in de buurt:**
 - **Persoonlijke zoekresultaten:** schakel in om uw zoekresultaten te verbeteren door items uit de zoekgeschiedenis mee te nemen.
 - **Locatie-instellingen:** schakel in om de app te machtigen uw locatiegegevens te verzamelen en te gebruiken.

- **Snelle antwoorden:** beantwoord een inkomende oproep met een sms-bericht.
- **Geluiden en trillen:** stel het geluid en de trillingen in.
- **Voicemail:** stel voicemailmelding in als Belangrijk of Anders.
- **Aankondiging voor beller-ID:** de naam en het nummer van de beller worden hardop voorgelezen bij inkomende oproepen.
- **Omdraaien om te dempen:** schakel in om een inkomende oproep te dempen door uw telefoon met het scherm naar beneden gericht op een vlakke ondergrond te leggen.

Contacten

De Contacten-app biedt de volgende functies: bewerken, verwijderen, zoeken, labels instellen, geblokkeerde nummers beheren en meer.

Een contact toevoegen

1. Open Contacten.
2. Tik op + om een contact aan te maken.
3. Voer de contactgegevens in.
4. Tik op 'Opslaan' in de rechterbovenhoek om het contact op te slaan.

Mijn bestanden

In **Mijn bestanden** kunt u snel een verscheidenheid aan bestanden openen en beheren.

Ga naar de app-lade en open de Mijn bestanden-app.

Opschonen

Geef de interne opslag weer en geef opschoonsuggesties.


Bladeren

- **Recent:** bekijk recente bestanden
- **Categorieën:** bekijk bestanden op bestandscategorie, bijv. documenten, downloads, foto's, video's, audio, enz.
- **Collecties:** u ziet bestanden hier bestanden die u toevoegt aan Favorieten en in de veilige privémap.
- **Opslag:** bekijk en beheer mappen en documenten die zijn opgeslagen op uw telefoon en uw cloudstation.

Delen

Verzend en ontvang bestanden via Dichtbij delen.

Details

- **Bestand zoeken:** tik op  en voer vervolgens trefwoorden in om uw bestanden te vinden.

Berichten

Verzend, ontvang en bekijk berichten via de Berichten-app.

Bericht verzenden

1. Open de Berichten-app.
2. Tik op de knop in de rechteronderhoek.
3. Selecteer de ontvanger.
4. Voer de sms-inhoud in.
5. Tik op het verzendpictogram in de rechteronderhoek om een bericht te verzenden.

Berichten bekijken en beantwoorden

Berichten worden gesorteerd op tijd.

1. Open de Berichten-app.
2. Selecteer het bericht dat u wilt bekijken uit de lijst.
3. Als u wilt reageren op een bericht, voer het bericht dan in het tekstvak onderaan het scherm in en tik vervolgens op het verzendpictogram aan de rechterkant om het bericht te verzenden.

Berichtinstellingen

Tik op de menuknop in de rechterbovenhoek en selecteer Instellingen.

Berichtinstellingen zijn onder meer Chatfuncties, Meldingen, Bubbels, Geluid voor uitgaand bericht laten horen, Knijpen om in te zoomen op gesprekstekst, Uw huidige

land, Automatische voorbeelden, Spambeveiliging, Geavanceerd, Over, Voorwaarden en privacy. Ga naar geavanceerde instellingen voor toegang tot de instellingen met betrekking tot Groepsberichten, Mms autom. downloaden tijdens roaming, Eenvoudige tekens gebruiken, Sms-afleveringsbevestigingen ontvangen, Noodwaarschuwingen en meer.

Weer

Deze app biedt de weersvoorspelling en een vroegtijdige waarschuwingfunctie.

- **Het weer controleren: open de app-lade en open de Weer-app:** deze app biedt informatie over het weer, de temperatuur, het weer van de komende zes dagen, het weer van de komende 24 uur, de windrichting, de gevoelstemperatuur, de luchtvochtigheid, het zicht, de luchtdruk en meer.
- **Stad toevoegen:** tik op '📍', tik op de '+'-knop, voer de plaatsnaam in om te zoeken en selecteer de stad die u wilt toevoegen.
- **Van stad wisselen:** veeg naar links en naar rechts om te schakelen tussen steden.
- **Instellingen:** tik op de menuknop in de rechterbovenhoek en selecteer **Instellingen**.
- **Weeralarm:** schakel deze functie in om weersmeldingen te ontvangen.
- **Temperatuur:** selecteer de temperatuureenheid – Celsius of Fahrenheit.
- **Wind:** selecteer de windeenheid, bijvoorbeeld Meter per seconde – m/s, Kilometer per uur – km/u, Voet per seconde – ft/s, Mijl per uur – mph, Nautische mijl per uur – kts.
- **Neerslag:** selecteer de eenheid voor neerslag, Millimeter – mm, Inch – in.
- **Zichtbaarheid:** selecteer de eenheid voor zichtbaarheid, Kilometer – km / Mijl – mi.
- **Luchtdruk:** kies de drukeenheid, Hectopascal – hPa, Millimeter kwik – mmHg, Inch kwik – inHg.
- **Beoordeel onze app:** OnePlus Weer

Rekenmachine

Rekenmachine biedt algemene rekenmachinefuncties.




Ga naar de app-lade en open de Rekenmachine-app.

- **Basisrekenmachine:** de rekenmachine biedt standaard een basisberekeningsmodus, die eenvoudige berekeningen als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen kan uitvoeren.
- **Wetenschappelijke rekenmachine:** tik op het spreidpictogram in de linkeronderhoek om de wetenschappelijke modus te openen.
- **Geschiedenis weergeven:** veeg omlaag om de geschiedenis weer te geven en tik op de knop WISSEN in de rechterbovenhoek om de geschiedenis te wissen.

Recorder



Recorder biedt opname- en afspeelfuncties.

Ga naar de app-lade en open de Recorder-app.

- Opnemen:
- Opname starten: tik op  om de opname te starten.
- De opname pauzeren: tik op  om een opname te pauzeren.
- Tags invoegen: tik op  om tags in te voegen.
- De opname-indeling instellen: u kunt de opname-indeling (aac / wav) instellen door de instellingen in de rechterbovenhoek van de hoofdinterface te selecteren.
- Beheer en afspelen van opnames:
- Ga naar de lijst met opnamebestanden.
- Opname afspelen: tik op een opname om deze af te spelen.
- Opname verwijderen: houd de opname die u wilt verwijderen aangetikt en tik vervolgens op de verwijderknop.

Notities

U kunt plaknotities gebruiken om snel aantekeningen te maken en tekst en afbeeldingen te bewerken.

- **Notitie toevoegen:** tik op  om een notitie toe te voegen. Ondersteunt het toevoegen van tekst, albumafbeeldingen, foto's, spraakherkenning, krabbels, notitieboeken en takenlijsten. U kunt ook notities verwijderen, herinneringen instellen, enz.
- **De tekststijl wijzigen:** tik op het pictogram 'Aa' om de stijl van uw tekst te wijzigen.
- **Notities zoeken:** tik op  en voer de trefwoorden in om te zoeken.
- **Een notitie verwijderen:** houd de notitie die u wilt verwijderen aangetikt en tik vervolgens op de verwijderknop.
- **Een notitie delen:** open de notitie die u wilt delen, tik op de deelknop in de rechterbovenhoek, selecteer de deelmethode en druk vervolgens op de pagina om het delen te voltooien.
- **Herinneringen toevoegen aan uw notities:** open de notitie en tik op het menupictogram in de balk aan de bovenkant om de datum en tijd voor de herinnering in te stellen.

Galerij

Alle afbeeldingen en video's worden standaard opgeslagen in de Galerij-app, die albums, recent verwijderde foto's en functies voor het bewerken van foto's bevat.

- **Foto's:** foto's en video's worden weergegeven in een tijdlijnweergave.
- **Collecties:** hier vindt u onder andere veelgebruikte albums, recent verwijderde albums en andere albums. Tik op albums om specifieke lijsten en foto's te bekijken.

- **Ontdekken:** hier vindt u onder andere de functie voor slimme categorieën en verhalen. Slimme categorie categoriseert foto's op 'personen', 'plaatsen', 'dingen' en andere zaken. De functie Verhaal maakt automatisch persoonlijke video's op basis van specifieke foto's.
- **Dynamische indeling:** zoom met twee vingers om de weergavegrootte te wijzigen en gebruik te maken van een dynamische indeling voor afbeeldingen.

Klok

Alarm



- **Alarm toevoegen:** tik op de '+'-knop aan de onderkant van het scherm om een nieuw alarm toe te voegen en in te stellen.
- **Alarmtijd:** versleep de stip op de wijzerplaat om de uren in te stellen. Versleep de stip nogmaals om de minuten in te stellen.
- Tik op het toetsenbord-pictogram rechtsmidden om naar het numerieke toetsenbord te schakelen en de tijd in te voeren.
- **Herhalen:** u kunt maandag tot zondag kiezen. Tik op de pijl omlaag aan de rechterkant om de agenda te openen en een aangepaste selectie te maken.
- **Alarmtoon:** selecteer de alarmtoon uit de systeembeltonen of lokale opslag.
- **Trillen:** wanneer het alarm afgaat, trilt de telefoon tegelijkertijd.
- **Label:** wanneer het alarm afgaat, wordt er een alarmnotitie weergegeven op het scherm.
- **Alarm verwijderen:** houd het alarm dat u wilt verwijderen aangetikt en tik op 'Verwijderen'.

Wereldklok





Regio toevoegen: tik op het wereldbolpictogram aan de onderkant van het scherm om de steden in de lijst te bekijken en te selecteren.

- **Tijd vergelijken:** versleep de stip op de wijzerplaat om de tijd te zien van de stad die u hebt toegevoegd.
- **Weer:** het weer wordt weergegeven als u op de naam van de stad tikt.

Timer

- **Aftelling toevoegen:** druk na het invoeren van de minuten en seconden op de startknop om de aftelling te starten.
- Nadat u een aftelling hebt gestart, kunt u de knop in de rechteronderhoek selecteren om nog een aftelling toe te voegen. (Veeg omhoog/omlaag om andere timers te bekijken)
- **Aftelling verwijderen:** tik op  om een specifieke afteltimer te verwijderen.
- **Pauseren:** tik op  om een aftelling te pauseren.
- **Label:** tik op 'Label toevoegen' om de gewenste naam in te voeren.

Stopwatch

- **Starten:** tik op  om de timer te starten.
- **Pauseren:** tik op  om de timer te pauseren.
- **Markeren:** tik op  om te markeren.
- **Delen:** tik op  om de timer te delen.

Zenmodus

Zenmodus biedt u de mogelijkheid uw telefoon weg te leggen en even van uw leven te genieten, alleen of met anderen die u leuk vindt. Zodra de Zenmodus is gestart, kan deze niet worden geannuleerd en worden inkomende meldingen tijdelijk gedempt. Alle applicaties behalve Camera worden vergrendeld, maar u kunt nog steeds telefoonoproepen ontvangen en gebruik maken van de noodoproefunctie.

- **Zenmodus inschakelen**

Er zijn twee manieren om de Zenmodus in te schakelen.

1. Trek het meldingspaneel omlaag > tik op **Zenmodus**.
2. U kunt Zenmodus ook naar het bureaublad slepen om er een pictogram van te maken.

* Zenmodus kan niet worden verwijderd.

Open Zenmodus > tik op de tijd > stel de duur in > veeg naar links of rechts om te schakelen tussen verschillende thema's > tik op de knop aan de onderkant om te starten.

- **Zenmodus instellen:** open Zenmodus > tik op het profielpictogram in de rechterbovenhoek en tik vervolgens op het instellingenpictogram. Stel de themageluiden, dagelijkse herinneringen, meldingen en meer in.
- **Groepszen:** u kunt een kamer maken en deze delen met vrienden via sms. Deze functie is niet beperkt tot OnePlus-apparaten.

Telefoon klonen

U kunt met 'Telefoon klonen' snel contacten, oproeplogboeken, sms-berichten, afbeeldingen, audio, video, notities, apps, downloads, documenten en andere gegevens van uw vorige telefoon migreren naar uw nieuwe telefoon. Telefoon klonen biedt daarnaast lokale back-up- en herstelmogelijkheden.

Google Apps

Geniet van applicaties van Google. Ga naar [Google.com](https://www.google.com) voor meer informatie.

Google

Zoek online naar informatie met hulpmiddelen die leren waarin u geïnteresseerd bent. Schakel uw gepersonaliseerde feed in om aangepaste inhoud te ontvangen.

Chrome

Surf op het internet met Chrome en neem uw open tabbladen, bladwijzers en adresbalkgegevens mee van uw computer naar uw mobiele apparaat.

Gmail

Verzend en ontvang e-mails met de webgebaseerde e-mailservice van Google.

Maps

Ontvang routebeschrijvingen en andere locatiegebaseerde informatie. U moet locatieservices inschakelen om gebruik te maken van Google Maps.

YouTube

Bekijk en upload video's vanaf uw apparaat.

Drive

Open, bekijk en deel bestanden die zijn opgeslagen op uw Google Drive-cloudaccount.

Duo

Een app voor video-oproepen waarmee u in contact kunt blijven met de mensen die er het meest toe doen.

Foto's

Gebruik Google Foto's om uw foto's en video's automatisch op te slaan en er een back-up van te maken naar uw Google-account.

YouTube Music

Een nieuwe muziek-app van Google waarmee u eenvoudig de nummers en video's kunt vinden die u zoekt en nieuwe muziek kunt ontdekken.

Bestanden

Files is een app voor bestandsbeheer waarmee u bestanden kunt doorzoeken en overdragen.

Agenda

Google Agenda is een app voor tijdbeheer en planning.

Assistent

Google Assistent is een assistent met kunstmatige intelligentie. Raadpleeg '[Google Assistent](#)' voor meer informatie.

Play Store

Play store is een online applicatiewinkel. U kunt hier de applicaties installeren die u nodig hebt.

Geavanceerd

Meer informatie en geavanceerde tips voor uw telefoon

Games

OxygenOS biedt **Games** om te voorkomen dat u gestoord wordt en om u een meeslepende gevoel en een meeslepende ervaring te geven tijdens het gamen.

Mijn games

U kunt uw lijst met games, meldingen, berichten en opgeslagen game-opnamen bekijken. U kunt games toevoegen en de indeling wijzigen in Games. U kunt uw speelduur en speelfrequentie bekijken in **Gaminggegevens**.

Ontdekken

Biedt geweldige game-inhoud en aanbevelingen voor games. U kunt de meest gespeelde games en lijsten met populaire games bekijken.

Beoordelingen

Toon de meest recente en populaire beoordelingen en opmerkingen voor verschillende games.

Instellingen

Ga naar **Games > Mijn games > Instellingen** om uw game-instellingen naar wens aan te passen.

Algemeen

- **Gamingtools:** een verzameling handige gamingtools. Veeg tijdens het spelen van een game omlaag vanaf de linker- of rechterbovenhoek van het scherm om de Gamingtools te openen.
 - WhatsApp, Discord en Messenger toevoegen: deze functie zorgt ervoor dat spelers eenvoudiger gebruik kunnen maken van sociale applicaties.
 - Prestatie-instellingen: Energiebesparende modus/Gebalanceerde modus/Progamermodus
 - Focusmodus voor games: schakel de focusmodus voor games in.

- Meldingen
- Schermopname: hiermee kunt u video's van uw telefoonscherm (inclusief aanraakgebeurtenissen) en geluid vastleggen.
- Aanrakingsoptimalisatie: stelt spelers in staat om de Aanraakgevoeligheid en Veeggevoeligheid aan te passen en kan uitgebreidere aanpassingen bieden (bijvoorbeeld: instellingen voor vergissingsaanrakingen bij meldingenlade voorkomen, enz.)
- Systeemstatus: er kunnen realtime FPS/GPU/CPU-gegevens worden weergegeven in games.
- Stemvormer: vervorm uw stem tijdens het spelen van games om lol te hebben en uw privacy te beschermen. Deze vijf populaire games ondersteunen stemvorming: PUBG/CODM/LOLM/Free Fire/Fortnite. Stemvormer is ook beschikbaar in Discord.
- **Game-pictogrammen verplaatsen naar 'Games':** geef al uw games weer in 'Games' in plaats van op het startscherm of in de app-lade.
- **Video's automatisch afspelen:** kies Video nooit automatisch afspelen/ Video automatisch afspelen via Wi-Fi/ via Wi-Fi en mobiel netwerk.
- **Update-instellingen**

Niet storen

Als u niet gestoord wilt worden door berichten, kunt u de Niet storen-modus inschakelen. De telefoon zal niet overgaan of trillen wanneer er een melding wordt ontvangen, behalve voor alarmen en instellingen. Scrol naar de meldingsbalk en tik om de functie 'Niet storen' in te schakelen. Zie Niet storen voor instellingen.

- **Oproepen beantwoorden via luidspreker:** oproepen worden automatisch beantwoord via de luidspreker tijdens het spelen van games.
- **Meldingsstijl:** selecteer de weergavemodus voor meldingen wanneer de Gamingmodus is ingeschakeld. U kunt kiezen uit vier modi: Heads-up-meldingen, Tekstmeldingen, Scrollende meldingen en Blokkeren.

- **Helderheid vergrendelen:** de helderheid van het scherm wordt niet automatisch aangepast tijdens het spelen van games.

Prestatieverbetering

- **4D-vibratie:** beleef een meeslepende audiovisuele game-ervaring met scenariospecifieke trileffecten.
- **Slim schakelen tussen netwerken:** schakel automatisch over naar een beter netwerk wanneer uw huidige netwerkverbinding traag is. Dit kan wat mobiele data verbruiken.

Overige

- **Bliksemsnel starten:** start snel games die u vaak speelt.
- **Focusmodus voor games:** een geavanceerde gamingmodus gemaakt door experts op het gebied van e-sports. Deze modus blokkeert alle storingen voor een meeslependere game-ervaring. Deze modus elimineert alle vergissingsaanrakingen en onderbrekingen in games door Snelle instellingen, navigatiegebaren en Gamingtools uit te schakelen.
- **Gamefilters:** pas realtime effecten toe voor uw games. Gamefilters zijn beschikbaar in gamingtools en worden ondersteund door de game PUBG MOBILE.

App klonen

Maak een nieuwe kopie van de applicatie om aan te melden met verschillende accounts.

Ga naar **Instellingen > Apps > App-beheer > App klonen**. De lijst toont u de applicaties die App klonen ondersteunen. Tik op de applicatie om App klonen te openen.

Weergeven op andere apps

U kunt naar **Instellingen > Apps > App-beheer > Weergeven op andere apps** gaan om ondersteunde apps te bekijken en te configureren. Wanneer u de opgegeven applicatie opent in Weergeven op andere apps, maakt de app een beeld-in-beeld-venster wanneer u de applicatie opent of verlaat (bijvoorbeeld om door te gaan met het bekijken van een video). Het beeld-in-beeld-venster wordt altijd bovenop de andere apps die u op dat moment gebruikt weergegeven.

* Deze functie moet door de applicatie zelf worden ondersteund.

Opnieuw opstarten, Bijwerken, Back-up maken, Herstel

Leer hoe u uw OnePlus-apparaat kunt bijwerken en opnieuw kunt instellen.

Opnieuw opstarten of opnieuw opstarten forceren

De meeste problemen kunnen worden opgelost door uw apparaat op een van de volgende twee manieren opnieuw op te starten:

1. Druk wanneer het apparaat is ingeschakeld tegelijkertijd op de aan/uit-knop en volume omhoog-knop en tik vervolgens op 'Opnieuw starten' om het apparaat opnieuw op te starten.
2. Druk wanneer het apparaat is ingeschakeld 10 seconden op de aan/uit-knop en volume omhoog-knop om de telefoon uit te schakelen. Druk daarna op de aan/uit-knop om het apparaat weer in te schakelen.

Systeemupdates

1. Open **Instellingen > Over apparaat > Software bijwerken**. Het systeem controleert nu op updates.
2. Volg de instructies om de update te downloaden en uw apparaat bij te werken.
3. Als uw apparaat up-to-date is, dan verschijnen de instructies niet.

Back-up en herstel

Maak een back-up of herstel deze wanneer dit nodig is.

Back-ups maken en herstellen met Telefoon klonen.

Raadpleeg Telefoon klonen voor meer informatie.

Google Drive gebruiken voor back-up en herstel.

- **Een back-up maken**

1. Ga naar Instellingen > Gebruikers en accounts > Account toevoegen, meld u aan bij uw Google-account en schakel Accountsynchronisatie in.
2. Wacht tot het systeem de synchronisatie automatisch heeft voltooid.
3. Gebruik het Wi-Fi-netwerk om een back-up te maken van uw apparaat, omdat de gegevens op uw apparaat erg groot kunnen zijn en dit problemen kan veroorzaken wanneer u gebruik maakt van mobiele data.

- **Back-up herstellen:** meld u na het herstellen van de fabrieksinstellingen of de aanschaf van een nieuw apparaat aan bij uw Google-account op het nieuwe apparaat en schakel Accountsynchronisatie in om de gegevens te herstellen op de telefoon.

De fabrieksinstellingen herstellen

- **Opmerking:**

1. Het herstellen van de fabrieksinstellingen wist alle app-gegevens, contacten, sms-berichten, enz. Maak een back-up van belangrijke gegevens voordat u de fabrieksinstellingen herstelt.
2. Als 'Interne opslag wissen' is ingeschakeld, zorg er dan voor dat alle belangrijke bestanden, zoals foto's en documenten op de telefoon en de lokale back-up, eerst zijn gekopieerd naar een ander apparaat.

- **Werkwijze:**

1. Instellingen > Systeeminstellingen > Back-up en herstel > Telefoon opnieuw instellen
2. Tik op Telefoon opnieuw instellen
3. Voer het wachtwoord in (als er een wachtwoord is ingesteld)
4. Wacht tot het herstellen van de fabrieksinstellingen is voltooid

Toegankelijkheid

Leer meer over de speciale functies die het voor mensen met een lichamelijke handicap eenvoudiger maken het apparaat te gebruiken.

Aan/uit-knop indrukken om oproepen te beëindigen

Ga naar **Instellingen > Systeeminstellingen > Toegankelijkheid > Algemeen** en schakel vervolgens 'Aan/uit-knop indrukken om oproepen te beëindigen' in. Met deze functie kunt u een oproep beëindigen door simpelweg op de aan/uit-knop te drukken.

Vergroting

Ga naar **Instellingen > Systeminstellingen > Toegankelijkheid > Zicht > Vergroting > Snelkoppeling voor vergroting.**

- **Inzoomen:**

1. Gebruik de vooraf ingestelde snelkoppeling om het vergroten te starten.
2. Tik op het scherm.
3. Sleep met twee vingers om over het scherm te bewegen.
4. Beweeg twee vingers naar elkaar toe of uit elkaar om het zoomniveau aan te passen.
5. Gebruik de snelkoppeling nogmaals om het vergroten te stoppen.

- **Tijdelijk inzoomen:**

1. Gebruik de vooraf ingestelde snelkoppeling om het vergroten te starten.
2. Houd een willekeurige plek op het scherm aangetikt.
3. Sleep met uw vinger om over het scherm te bewegen.
4. Til uw vinger op om het vergroten te stoppen.

Opmerking:

U kunt de zoomfunctie niet gebruiken op het toetsenbord of de navigatiebalk.

Kleurversterking

Ga naar **Instellingen > Systeminstellingen > Toegankelijkheid > Zicht** en schakel **Kleurwaarnemingsversterking** in om kleuren aan te passen op basis van uw kleurwaarneming voor de meest comfortabele weergave-effecten.

- **Grijstinten**
- **Rood filter**
- **Groen filter**
- **Blauw filter**
- **Persoonlijk**

Kleurinversie

Ga naar **Instellingen > Systeeminstellingen > Toegankelijkheid > Zicht** en schakel 'Kleurinversie' in om de weergegeven kleuren te inverteren.

Tekst met hoog contrast

Ga naar **Instellingen > Systeeminstellingen > Toegankelijkheid > Zicht > Tekst met hoog contrast**. Schakel deze functie in om het contrast met de achtergrond te vergroten.

Juridische kennisgeving


Verklaring

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnePlus is reproductie, overdracht, distributie of opslag van de inhoud van dit document in welke vorm dan ook verboden. OnePlus hanteert een beleid van voortdurende ontwikkeling. Daarom behoudt OnePlus zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of verbeteringen aan te brengen aan de producten die in dit document worden beschreven. De inhoud van dit document wordt 'as is' verstrekt. Behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, worden er geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, gegeven met betrekking tot de juistheid van dit document. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn OnePlus en zijn licentiegevers onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig gegevensverlies of enige bijzondere, incidentele, vervolg- of indirecte schade.

De beschikbaarheid van productbenodigdheden, applicatiesoftware en accessoires kan variëren. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie een geautoriseerde OnePlus-distributeur. Dit apparaat kan goederen, technologie of software bevatten die onderhevig zijn aan exportwetten en -regelgeving.

Omleiding in strijd met de wet is verboden.

Handelsmerken en machtigingen

ONEPLUS en  zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

LTE is een handelsmerk van ETSI.

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc.



Het N-merk is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van **DOLBY**
ATMOS Dolby Laboratories.

Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

Andere vermelde handelsmerken, product-, service- en bedrijfsnamen kunnen het eigendom van hun respectieve eigenaars zijn.

Privacybeleid

OnePlus streeft er voortdurend naar uw persoonsgegevens te beschermen.

Om beter te begrijpen hoe we uw persoonsgegevens beschermen, kunt u ons

'Privacybeleid' lezen in de Installatiewizard wanneer u uw telefoon voor het

eerst inschakelt. U kunt ons 'Privacybeleid' ook bekijken door de volgende stappen te volgen: Instellingen > Over apparaat > Juridische informatie > Privacybeleid.

Regelgevingsinformatie

U kunt de regelgevingsinformatie vinden op uw apparaat door naar 'Over apparaat' in het menu 'Instellingen' te gaan.

Vorzorgsmaatregelen voor het gebruik van het apparaat

Lees alle veiligheids- en gezondheidsinformatie aandachtig door voordat u uw apparaat gebruikt om een veilige en correcte werking te garanderen. Ga naar <https://www.oneplus.com/support/manuals> voor meer en de meeste recente informatie.

Veiligheidsinformatie

- Gebruik het apparaat niet bij benzinstations, servicestations of in de buurt van brandstof of chemicaliën.
- Alle draadloze apparaten, inclusief mobiele telefoons, kunnen gevoelig zijn voor storing en kunnen ook storing veroorzaken. Controleer alle wetten en

regels wanneer u uw mobiele telefoon gebruikt, vooral in vliegtuigen, ziekenhuizen of medische instellingen.

- Gebruik alleen merkaccessoires en batterijen die door OnePlus zijn goedgekeurd. Accessoires die niet door OnePlus zijn goedgekeurd, kunnen de telefoon mogelijk beschadigen of de lokale voorschriften voor radioapparatuur schenden. OnePlus aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongelukken of problemen veroorzaakt door het gebruik van accessoires die niet zijn goedgekeurd door OnePlus.

- De ideale bedrijfstemperatuur is 0 °C tot 35 °C, De ideale opslagtemperatuur is -20 °C tot +45 °C.

- Gebruik uw telefoon alleen bij een luchtvochtigheid tussen 35% en 85%.

- Houd een afstand van minimaal 15 cm tussen een draadloos apparaat en een elektronisch implantaat (pacemaker, insulinepomp, neurostimulator, enz.).

Als u een elektronisch implantaat hebt, houd het apparaat dan aan de tegenovergestelde kant van het implantaat.

- Houd het apparaat uit de buurt van de buik van zwangere vrouwen.

- Houd het apparaat uit de buurt van de onderbuik van jongeren.

- Kinderen en jongeren dienen de telefoon redelijk te gebruiken. Vermijd nachtelijke communicatie en beperk de frequentie en duur van gesprekken.

- Om het niveau van blootstelling aan straling te verminderen, dient u de mobiele telefoon in de buurt van de netwerkmast te gebruiken of accessoires (handsfreeset enz.) of, indien geschikt, een luidspreker te gebruiken; als het

apparaat onder goede ontvangsomstandigheden (wanneer de signaalindicator een volledig signaal weergeeft op de signaalontvangsbalk) wordt gebruikt, kan dit de hoeveelheid ontvangen straling verminderen; daarnaast kunt u de hoeveelheid ontvangen straling verminderen door meer gebruik maken van data, sms- en mms-berichten in plaats van oproepen.

- Als uw apparaat het draadloos opladen van andere apparaten ondersteunt en u het als draadloze oplader gebruikt, is het apparaat bedoeld voor gebruik op een bureau en mag het niet worden meegenomen en mobiel worden gebruikt in deze modus. Plaats het apparaat bij gebruik in de draadloze oplaadmodus op een minimale afstand van 10 cm van uw lichaam om te voldoen aan de vereisten voor RF-blootstelling.
- Houd de telefoon buiten het bereik van kinderen om letsel of schade aan eigendommen te voorkomen.
- Probeer de batterij niet te repareren, te demonteren of aan te passen. Het vervangen van de batterij door een onjuist type kan leiden tot een risico op brand, explosies, lekkages of andere gevaren.
- Plaats of gebruik de batterij of telefoon niet in de buurt van vuur, verwarming, direct zonlicht of andere warmtebronnen, dompel de batterij of telefoon niet onder in water en stel ze niet bloot aan water. Langdurige blootstelling aan hitte kan batterijlekkage, explosies of brand veroorzaken.

- Oefen geen druk uit op de batterij en doorboor de batterij niet met harde voorwerpen. Als u de batterij beschadigt, kan dit leiden tot batterijlekkage, oververhitting of brand.
- Als enig onderdeel van het product gebarsten of beschadigd is, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik en contact opnemen met de klantenondersteuning.
- Laad de batterij niet langer dan 12 uur op.
- Alle batterijen hebben een beperkte levensduur en beginnen capaciteit te verliezen na enkele honderden keren opladen/ontladen.
- Gooi de batterij niet weg als huishoudelijk afval. Gooi lege batterijen onmiddellijk weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
- Plaats de telefoon of batterij niet op een locatie met een lage luchtdruk. Dit kan leiden tot een explosie of batterijlekkage.
- Verwijder de achterklep niet.
- Zorg ervoor dat het apparaat zich tijdens het opladen in een goed geventileerde ruimte bevindt. Laad deze mobiele telefoon op in een omgeving met een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C. Als de telefoon over een snellaadfunctie beschikt, is het mogelijk dat de telefoon niet naar de snellaadmodus kan overschakelen wanneer de temperatuur lager is dan 15 °C of hoger is dan 35 °C.
- Laad de batterij niet op onder de volgende omstandigheden: in direct zonlicht, in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, stof of sterke

trillingen; buiten de deur; in de buurt van een tv, radio of andere elektrische apparaten.

- De oplader moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet eenvoudig bereikbaar zijn.
- Gebruik het apparaat niet wanneer u een voertuig bestuurt. Veiligheid staat voorop bij deelname aan het verkeer. Zorg ervoor dat u zich houdt aan de hiermee verband houdende voorschriften in de regio of het land waar u rijdt.



- Luister niet langdurig met een hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Verklaring laserveiligheid

Deze verklaring is opgesteld voor het geval dit product de automatische scherpstelfunctie met laser ondersteunt. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om ervoor te zorgen dat het product correct wordt gebruikt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als het apparaat onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met een geautoriseerd servicecentrum. Het gebruik van bedieningselementen, aanpassingen of het uitvoeren van procedures die niet in deze handleiding zijn beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Probeer de behuizing niet te openen of rechtstreeks contact te maken met de laser om directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Regelgevingsinformatie (indien ondersteund)

U kunt regelgevingsinformatie bekijken door de volgende stappen te volgen:

Instellingen > Over apparaat > Regelgeving

Conformiteit met EU-regelgeving

CE-verklaring

Hierbij verklaart OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type smartphone voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Opmerking: Neem de plaatselijke en landelijke voorschriften in acht van de plaats waar het apparaat wordt gebruikt. Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat in sommige of alle lidstaten van de Europese Unie (EU).

Informatie RF-blootstelling (SAR)

- De SAR-limiet van Europa voor hoofd en lichaam is 2,0 W/kg en voor ledematen is deze 4,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde van dit apparaat voldoet aan deze limiet. U kunt de hoogste SAR-waarde vinden op de kaart 'Hoogste SAR-waarde'.

- Dit apparaat is getest voor typische bediening waarbij de achterkant van de handset 5 mm van het lichaam was verwijderd. Om te voldoen aan de

vereisten voor RF-blootstelling, dient u accessoires te gebruiken die een afstand van 5 mm tussen uw lichaam en de achterkant van de handset in stand houden. Als u gebruik maakt van riemclips, holsters en soortgelijke accessoires, dan mogen deze geen metalen onderdelen bevatten. Het gebruik van accessoires die niet aan deze vereisten voldoen, voldoet mogelijk niet aan de vereisten voor RF-blootstelling en moet daarom worden vermeden.

- Hoesjes met metalen onderdelen kunnen de RF-prestaties van het apparaat wijzigen en, op een manier die niet is getest of gecertificeerd, invloed hebben op de naleving de RF-blootstellingsrichtlijnen en het gebruik van dergelijke accessoires moet daarom worden vermeden.

Beperkingen op de 2,4GHz-band

Noorwegen: deze onderafdeling is niet van toepassing op het geografische gebied binnen een straal van 20 km vanaf het centrum van Ny-Ålesund.

Beperkingen op de 5GHz-band

Het apparaat is in de volgende landen uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis bij gebruik binnen het frequentiebereik 5150 tot 5350 MHz:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Frequentiebanden en vermogen

(a) Frequentiebanden waarin de radioapparatuur werkt:

sommige banden zijn mogelijk niet in alle landen of alle regio's beschikbaar.

Neem contact op met uw lokale provider voor meer informatie.

(b) Maximaal radiofrequentievermogen uitgezonden in de frequentiebanden waarin de radioapparatuur werkt: het maximale vermogen voor alle banden is lager dan de hoogste grenswaarde die is gespecificeerd in de betreffende geharmoniseerde norm. Raadpleeg de 'Snelstartgids' om de frequentiebanden en het zendvermogen te vinden.

Correcte verwijdering van dit product



Dit symbool (met of zonder een effen balk) op het apparaat, de batterijen (meegeleverd) en/of de verpakking geeft aan dat het apparaat en de bijbehorende elektrische accessoires (bijvoorbeeld een headset, adapter of kabel) en batterijen niet samen met het gewone huisvuil mogen worden weggegooid. Gebruik lokale retour- of inzamelsystemen om het product veilig te recyclen of neem contact op met de winkel waar u het apparaat oorspronkelijk hebt gekocht.

RoHS-conformiteit

Dit product voldoet aan de Richtlijn 2011/65/EU en de wijzigingen daarop, betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten.

Informatie over importeur

Importeur voor EU

Eastern Sun Trading B.V.

Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, Nederland

Reflection Investment B.V.

Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam, Nederland

ERP-compliance

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. verklaart hierbij dat zijn producten voldoen aan de richtlijn voor energiegerelateerde producten (ERP)

2009/125/EG. Voor meer informatie gaat u naar:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

Zorg en onderhoud

De volgende suggesties helpen u uw apparaat te onderhouden en de levensduur ervan te verlengen.

- Alleen bekwaam en bevoegd personeel mag reparaties aan dit product uitvoeren.
- U kunt energie besparen en de batterijduur verlengen door functies zoals Bluetooth en wifi uit te schakelen wanneer deze niet worden gebruikt en het scherm te dimmen.
- Reinig uw telefoon en oplader met een zachte, schone, droge doek. Als het scherm in contact komt met vloeistof of stof, reinig het dan onmiddellijk. Gebruik geen alcohol of irriterende chemicaliën om het apparaat te reinigen.
- Als u het scherm met een scherp voorwerp aanraakt, kan dit krassen

veroorzaken.

- Raak de verbindingspoort van de telefoon niet aan, omdat statische elektriciteit de componenten in het apparaat kan beschadigen.
- Plaats de telefoon niet op ongelijke of onstabiele oppervlakken.
- Voorkom schade en letsel door niet op de telefoon te slaan, er niet op te drukken, de telefoon niet te schudden en de telefoon niet te laten vallen.
- De oplader is niet waterdicht. Gebruik deze apparaten niet in de badkamer of in omgevingen met een hoge temperatuur, luchtvochtigheid of veel stof; vermijd regen.
- Verwijder de simkaart niet als de telefoon bezig is met het verzenden van gegevens of het opslaan van informatie.

Garantiebepalingen OnePlus-apparaten

OnePlus-apparaten die via oneplus.com of geautoriseerde verkoopkanalen zijn aangeschaft, worden geleverd met een beperkte garantie. De duur van deze garantie is afhankelijk van het oorspronkelijke land of de oorspronkelijke regio van aankoop en de garantie geldt alleen in het oorspronkelijke land of de oorspronkelijke regio. Tenzij anders aangegeven, biedt deze garantie dekking voor de hardwareonderdelen van het product zoals oorspronkelijk geleverd en biedt de garantie geen of gedeeltelijke dekking voor de software, verbruiksartikelen of accessoires, zelfs als deze samen met het product zijn

verpakt of verkocht. De beperkte garantie biedt alleen dekking voor functionele defecten van het product als gevolg van gebreken in vakmanschap of materialen. Neem voor meer informatie contact op met de klantenondersteuning van OnePlus via oneplus.com/support.

Wat de beperkte garantie niet dekt

1. Defecten of schade als gevolg van ongelukken, nalatigheid, verkeerd gebruik of afwijkend gebruik; abnormale omstandigheden of onjuiste opslag; blootstelling aan vloeistof, vocht, zand of vuil; ongebruikelijke fysieke, elektrische of elektromechanische belasting.
2. Krassen, deuken en cosmetische schade, tenzij veroorzaakt door OnePlus.
3. Defecten of schade als gevolg van overmatige druk of krachten of het gebruik van metalen voorwerpen op het touchscreen.
4. Apparaten waarvan het serienummer of het IMEI-nummer is verwijderd, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
5. Gewone slijtage.
6. Defecten of schade als gevolg van het gebruik van het product in combinatie of in verband met accessoires, producten of randapparatuur die niet is geleverd of goedgekeurd door OnePlus.
7. Alle fysieke defecten of schade die het gevolg is van onjuist testen, onjuist gebruik, onjuist onderhoud, onjuiste installatie of aanpassingen die niet zijn

uitgevoerd of goedgekeurd door OnePlus.

8. Defecten of schade als gevolg van externe oorzaken, zoals een botsing met een voorwerp, brand, overstroming, vuil, storm, onweer, aardbeving, blootstelling aan weersomstandigheden, diefstal, gesprongen zekering of het onjuist gebruik van een elektrische bron.

9. Defecten of schade als gevolg van mobiele signaalontvangst of -transmissie of virussen en problemen met software van derden die door de gebruiker is geïnstalleerd.

10. Gratis vervanging onder garantie en reparaties zijn alleen geldig in het land of de regio van aanschaf. Neem contact op met de klantenondersteuning van OnePlus voor meer informatie.

Retourbeleid (beperkt tot Noord-Amerika & Europa)

Dit beleid is alleen van toepassing op de producten die zijn aangeschaft via de officiële website van OnePlus www.oneplus.com of de OnePlus Exclusive Store (indien van toepassing). Voor producten die niet zijn aangeschaft via de officiële website van OnePlus of de OnePlus Exclusive Store, kunt u het retourbeleid van uw oorspronkelijke aankoopkanaal raadplegen.

OnePlus-telefoons en accessoires zijn volgens de hoogste normen gemaakt en worden grondig getest. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw OnePlus-product, kunt u binnen 15 kalenderdagen na aflevering een

retour aanvragen.

Zodra wij uw retourverzoek hebben goedgekeurd en het product hebben ontvangen, voeren we een standaard inspectie uit. En als het product deze inspectie doorstaat, dan geven we u een volledige terugbetaling. Alle verzend- en administratiekosten die tijdens het retourproces worden gemaakt, worden niet gedekt door de terugbetaling.

Retourverzoeken die buiten de periode van 15 dagen worden gemaakt, worden niet geaccepteerd. Onder de volgende omstandigheden kunnen we er ook voor kiezen om retouren niet te accepteren:

1. Defecten of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatigheid, fysieke schade, knoeien met het product, onjuiste aanpassing, normale slijtage of onjuiste installatie na aankoop.
2. Indien prijsschommelingen de enige reden zijn voor de retour.
3. Klantencontracten op maat. In overeenstemming met de Britse Consumer Rights Act uit 2015 mogen goederen die niet (1) van bevredigende kwaliteit zijn; (2) geschikt zijn voor beoogde doel; of (3) zoals beschreven zijn, kosteloos binnen 30 dagen na aflevering worden geretourneerd. Dien een ticket in met een beschrijving van het probleem met uw apparaat. Om voor terugbetaling in aanmerking te komen, moet u binnen 30 dagen contact met ons opnemen en gedetailleerd beschrijven op welke manier de goederen defect, beschadigd of wezenlijk anders zijn. We kunnen ervoor kiezen om geen retouren te accepteren voor een van de bovengenoemde omstandigheden. In alle

gevallen zullen we het product inspecteren en het gebrek verifiëren. Om in aanmerking te komen voor vervanging of terugbetaling, moet uw apparaat in nieuwstaat zijn en moeten alle originele onderdelen uit de verpakking worden meegestuurd. We behouden ons het recht voor een terugbetaling of omruiling te weigeren als het geretourneerde product als beschadigd wordt beschouwd.

Service en ondersteuning

Bedrijfsinformatie: OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adres: 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian District, ShenZhen, GuangDong, P.R.C.

Neem contact op met de klantenondersteuning van OnePlus om een retour aan te vragen via [oneplus.com/support](https://www.oneplus.com/support).

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/us/support/manuals>

CA

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/ca_en/support

Download manuals:

https://www.oneplus.com/ca_en/support/manuals

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

UK

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

<https://www.oneplus.com/uk/support?from=head>

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/uk/support/manuals?from=foot>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im

Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus

d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar: www.oneplus.com/nl/-support

Download handleidingen: www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePxlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi:

www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asisten_ă clien_ă OnePlus

Informa_ăii de suport _ă asisten_ă:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descarca_ă manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>